

AMS-210E / IP-410 AMS-210E / CP-20 MANUAL DE INSTRUCCIONES



* La tarjeta "CompactFlash(TM)" es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

INDICE

Ι	SECCION MECANICA (CON RESPECTO A LA MAQUINA DE COSEI	R) 1
	. ESPECIFICACIONES	1
	. CONFIGURACION	2
	B. INSTALACION	3
	3-1. Modo de instalar la caja eléctrica	3
	3-2. Instalación y conexión del interruptor de corriente eléctrica	
	3-3. Instalación del cabezal de la máquina de coser	
	3-4. Modo de instalar el receptor de drenaje y la goma de suporte del cabezal	
	3-5. Interruptor de seguridad	
	3-6. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas	6
	3-7. Instalación del panel	8
	3-8. Modo de instalar la caja de operación (Solamente el tipo S)	8
	3-9. Modo de instalar el pedestal del hilo	
	3-10. Modo de elevar el cabezal de la máquina	
	3-11. Cómo conectar los cables	
	3-12. Modo de instalar la cubierta del motor	
	3-13. Modo de manipular los cables	
	3-14. Para conectar los componentes neumáticos (Solamente tipo pneumático)	
	3-15. Modo de instalar la manguera de aire (Solamente tipo pneumático)	
	3-16. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos	
	PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER	
	4-1. Lubricación	
	4-2. Modo de colocar la aguja	
	4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser	
	4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina	
	4-5. Modo de instalar la bobina	
	4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo	
	4-7. Altura del prensatela intermedio	
	4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo	
	S. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER	
	5-1. Cosido	
	5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja	
П	SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)	25
	. PREFACIO	
	2. CUANDO SE USA IP-410	28
	2-1. Nombre de cada sección del IP-410	28
	2-2. Botones para ser usados en común	
	2-3. Operación básica del IP-410	30
	2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configurad	ión del
	cosido	32
	(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido	32
	(2) Pantalla de cosido	34
	2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido	
	2-6. Cambio de dato de ítem	
	2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón	40

i

2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja	
(1) Para cambiar el valor de tensión del hilo	
(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio	
2-9. Cómo usar parada temporal	
(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido	
(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio	
2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción d	e la
punta de la aguja	
2-11. Modo de bobinar hilo de bobina	46
(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido	
(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina	46
2-12. Modo de usar el contador	
(1) Procedimiento para fijar el contador	
(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente	
(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido	
2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario	50
2-14. Nombramiento de patrón de usuario	51
2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón	
2-16. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón	
(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón	
(2) Pantalla de cosido	
2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón	
(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos	
(2) Selección mediante botón de atajo	58
2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón	
2-19. Modo de copiar botón de patrón	
2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido	
2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación	
(1) Pantalla de entrada de patrón	
(2) Schermo di cucitura	
2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación	
(1) Selección de dato de combinación	
(2) Procedimiento de creación de datos de combinación	
(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación	
(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación	. 68
2-23. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria	69
2-24. Funcion de información	
(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección	
(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso	
(3) Cómo observar la información de control de producción	
(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción	
(5) Cómo observar la información de medición de trabajo	
2-25. Modo de usar la función de comunicación	
(1) Modo de manejar datos posibles	
(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria	
(3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C	
(4) Modo de introducir los datos	
(5) Introducción de varios datos conjuntamente	
2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria	83


3. CUANDO SE USA CP-20	84
3-1. Nombre de cada sección del CP-20	84
3-2. Operación de CP-20 (Básica)	85
(1) Fijación de datos de ítem	
(2) Modo de comprobar el contorno de un patrón de cosido	87
(3) Para ejecutar modificación del punto de entrada de la aguja	88
(4) Cuando se cambia el patrón	90
3-3. Para ejecutar copia de patrón	90
3-4. Para ejecutar el borrado de patrón	91
3-5. Cosido	92
(1) Cambio al otro patrón de cosido	92
3-6. Modo de bobinar una bobina	93
(1) Para bobinar una bobina mientras la máquina de coser está cosiendo	93
(2) Para bobinar una bobina independientemente	93
3-7. Operación de CP-20 (Avanzada)	94
(1) Modo de ejecutar el cosido usando las teclas de patrón (P1, P2, P2, P3, P4 y P5	
(2) Registro para la tecla de patrón	
(3) Operación de cosido	
3-8. Modo de ejecutar el cosido usando la función de combinación	
(1) Registro de combinación	
(2) Operación de cosido	
3-9. Cuando se usa "contador de hilo de bobina"	
(1) Modo de usar la parada temporal	
3-10. Inicio y cambio del interruptor de memoria	
3-11. Tabla de correspondencia de lámparas LED y el display de 7 segmentos 4. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA	
4-1. Lista de datos	
4-2. Lista de valores iniciales	
5. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES	
6. LISTA DE MENSAJES	118
III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER	
1. MANTENIMIENTO	
1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)	
1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera	
1-3. Modo de ajustar la altura del marco de transporte	
1-4. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio	
1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla	
1-6. Dispositivo sujetador de hilo	
1-7. Disco detector de rotura de hilo	
1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho	
1-10. Cambio de fusible 1-11. Cambio de procedimiento de 100←→200 V	
•	
1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados	
1-13. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)	
2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja	
2-2. Tanque de aceite de silicona	133

I . SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)

1. ESPECIFICACIONES


1	Area de cosido	Dirección X (lateral) Dirección Y (longitudinal)	
'	Area de Cosido	, , ,	
		AMS-210E-1510: 150 mm x 100 mm	
		AMS-210E-2206 : 220 mm x 60 mm	
	Valanidad da ancida NAS.	AMS-210E-2210 : 220 mm x 100 mm	
2	Velocidad de cosido Máx.	2.700 p.p.m. (Cuando el espaciado de cosido es 3 mm o menos)	
3	Longitud de puntada	0,1 a 12,7 mm (Resolución min. : 0,05 mm)	
4	Movimiento de ransporte del	Transporte intermitente	
	marco de transporte	(impulsión a 2 ejes mediante motor se avance a pasos)	
5	Recorrido de la barra de aguja	41,2 mm	
6	Aguja	DP x 5, DP x 17	
7	Elevación del marco de transporte	Máx. 25 mm (Solamente tipo pneumático Máx. 30 mm)	
8	Recorrido del prensatelas	Estándar 4 mm (0 a 10 mm)	
_	intermedio		
9	Elevación del prensatelas intermedio	20 mm	
10	Posición variable DOWN del	Estándar de 0 a 3,5 mm (Máx. 0 a 7,0 mm)	
	prensatela ntermedio		
11	Lanzadera	Gancho semigiratorio de doble capacidad	
12	Aceite lubricante	New Defrix Nº 2 (Suministrado por aceitera)	
13	Memoria de datos de patrón	EEPROM, Tarjeta de memoria	
		 EEPROM : Máx. 200 patrones (Máx. 20.000 puntadas/patrón) 	
		Tarjeta de memoria : Máx. 999 patrones	
		(Máx. 50.000 puntadas/patrón)	
14	Facilidad de para datemporal	Se usa para parar la operación de la máquina durante un ciclo de cosido.	
15	Facilidad de agrandamiento/	Permite que un patrón se pueda agrandar o reducir en el eje X y en el eje Y	
	reducción	independientemente. Escala: 1% a 400% veces (En pasos de 0,1%)	
16	Método de ampliación/ educción	El agrandamiento/reducción se puede hacer aumentando/disminuyendo ya	
		sea la longitud de puntada o el número de puntadas.	
		(Solamente aumentar/disminuir de longitud de puntada cuando se	
		selecciona botón de patrón y se usa CP-20)	
17	Selección de patrón	200 a 2.700 ppm (En pasos de 100 ppm)	
18	Facilidad de selección de patrón	Método de selección de No. de patrón	
		(EEPROM: 1 a 200, Tarjeta de memoria: 1 a 999)	
		(CP-20 es el tipo de caracoleo)	
19	Contador de hilo de bobina	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)	
20	Contador de cosido	Método de UP/DOWN (0 a 9.999) (IP-410 solamente)	
21	Soporte de memoria	En el caso de un corte de corriente eléctrica, el patrón que se está usando	
	•	quedará memorizado automáticamente.	
22	Facilidad de fijación de 2º	Usando las teclas direccionales, un 2º origen (posición de aguja después	
	origen	del ciclo de cosido) se puede fijar a la posición deseada dentro del área de	
	-	cosido. El 2º origen fijado también se almacena en la memoria.	
		(IP-410 solamente)	
23	Motor de la máquina de coser	Servomotor	
24	Dimensiones	1.200mm de ancho x 710 de largo x 1.200 de alto (Excluyendo el pedestal	
		del hilo)	
25	Masa (masa bruta)	Cabezal de la máquina 69 Kg., caja de control 16,5 kg.	
26	Consumo de energía	500VA	
27	Gama de temperatura	5°C a 35°C	
	operacional		
28	Gama de humedad operacional	35% a 85% (Sin condensación)	
29	Tensión de línea	Tensión nominal ±10% 50/60Hz	
30	Aire comprimido usado	Estándar de 0,35 a 0,4Mpa (Máx. 0,55Mpa) (Solamente tipo pneumático)	
31	Consumo de aire	1,8 dm³/min(ANR) (Solamente tipo pneumático)	
32	Facilidad de parada de aguja en	Después de completado el cosido, la aguja se puede llevar a su posición	
"-	la posición más alta	más alta.	
33	Ruido	Nivel de ruido ralacionado con el puesto de trabajo a velocidad de costura	
	. 10100	n= 2.700 min ⁻¹ : Medición de ruido	
		$L_{PA} \le 84 \text{ dB(A)}$ en conformidad con DIN 45635-48-B-2-KL2	
		LPA = 0 45(1) 011 00111011111444 0011 01114 40000-40-0-2-1(L2	


2. CONFIGURACION



Cabezal de la máquina


- 2 Interruptor del retirahilo
- 3 Interruptor de parada temporal
- Marco de transporte
- 6 Prensatelas intermedio
- 6 Pedestal del hilo
- 7 Panel de operación (IP-410 o CP-20)
- 8 Interruptor de la corriente eléctrica
- Oaja de control
- Pedal
- Pedal manual (Excluyendo tipo pneumático)






3. INSTALACION

3-1. Modo de instalar la caja eléctrica



Instale la caja eléctrica debajo de la mesa en el lugar que se ilustra usando el perno de cabeza redondo 1, la arandela plana 2, la arandela elástica 3 y la tuerca 4 suministradas con la máquina de coser, y usando un perno de cabeza hexagonal con indentación en la cabeza 5, la arandela elástica 6 y la arandela plana 7 que se suministran con la máquina.

3-2. Instalación y conexión del interruptor de corriente eléctrica



Instalación del interruptor de la corriente eléctrica


Fije el interruptor ① de la corriente eléctrica debajo de la mesa de la máquina de coser con los tornillos de madera ②. Fije el cable con las grapas ③ suministradas con la máquina de coser como accesorios en conformidad con las formas de uso.



Se han suministrado como accesorios cinco grapas 3 incluyendo la grapa para fijar el cable del panel de poperación.

2) Especificaciones de la tensión

Especificaciones de voltaje al tiempo de la entrega desde la fábrica se indican en el sello de indicaciones de voltaje. Conecte el cable en conformidad con las especificaciones.




3-3. Instalación del cabezal de la máquina de coser



AVISO:

Para prevenir posibles accidentes causados por la caída de la máquina de coser, el trabajo lo deben realizar dos personas o más cuando se cambia de lugar la máquina de coser.




 Acople los agujeros de las bisagras (A) a los agujeros de la mesa y haga la fijación como se muestra en la figura.



En el caso de tipo neumático, fije también la placa ① de instalación de la válvula de solenoide.


3-4. Modo de instalar el receptor de drenaje y la goma de suporte del cabezal




- Fije el receptor de drenaje 2 al agujero de instalación de la mesa 1 con los dos tornillos 3.
- Sujete a tornillo el recipiente de drenaje 4 2) para drenar el depósito 2.
- Inserte el tubo 6 del de drenaje de la máquina de coser en el recipiente 4 de drenaje.
- 4) Inserte las gomas de soporte 6 en la base de la máquina.
- Ate los cable con bandas sujetadoras 8 como se muestra en la figura. (Excluyendo el tubo del aire)



- 1. Inserte el tubo de drenaje 6 todo lo que pueda entrar de modo que no se salga del recipiente 4 de drenaje cuando se inclina el cabezal de la máquina de coser.
- 2. Quite la tapa que sujeta el tubo 6.



3-5. Interruptor de seguridad



Quite la cinta


sujetador de la selección de la palanca del interruptor 2 de seguridad.


> 1. Cuando use el interruptor de seguridad sin quitar la cinta 1, sepa que esto es muy peligroso dado que la máquina de coser funciona aún cuando está inclinada.



recaución 2. En caso de que ocurra algún error 302 durante el cosido después de instalada la máquina de coser, afloje el tornillo de ajuste con un destornillador del interruptor de seguridad 2, y accione hacia abajo el interruptor de | la máquina de coser.

3-6. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas






[Cuando se usa el área 1306]

- Fije provisionalmente los soportes de la cubierta auxiliar del la placa de agujas A ② y B ③ a la base de la máquina usando los tornillos de fijación (M5) ⑥.
- 2) Mueva la base de trasporte de tela a la parte posterior, y coloque la cubierta auxiliar de la placa de agujas 1 desde entre la placa inferior 2 y la placa de agujas 3. Ahora, ponga cuidado en no doblar la placa inferior 7.
- 3) Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas con los tornillos y las arandelas de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.

[Cuando se usan las áreas 1510 y 2206]

- 1) Fije provisionalmente los soportes auxiliares A ② y B ③ de la placa de agujas a la base de la máquina con los tornillos de fijación (M5) ⑥ y el soporte auxiliar C ⑨ de la placa de agujas a la base de la máquina con el tornillo de fijación (M6) ⑩.
- 2) Mueva la base de trasporte de tela a la parte posterior, y coloque la cubierta auxiliar de la placa de agujas 1) desde entre la placa inferior 2) y la placa de agujas 3). Ahora, ponga cuidado en no doblar la placa inferior 7).
 - 3) Fije la cubierta ① auxiliar de la placa de agujas con los tornillos ⑤ y las arandelas ④ de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.



[Cuando se usa el área 2210]

 Fije provisionalmente los soportes de la cubierta auxiliar del la placa de agujas A 2 y B 3 a la base de la máquina usando los tornillos de fijación (M5) 6.




Para los tornillos (3) que sujetan el soporte A (2) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas, seleccione el tornillo que sea más cómodo para el su unos entre el enchufe hexagonal y el tornillo con estrías más y menos.

- 2) Mueva la base de trasporte de tela a la parte posterior, y coloque la cubierta auxiliar de la placa de agujas 1 desde entre la placa inferior 7 y la placa de agujas 3. Ahora, ponga cuidado en no doblar la placa inferior 7.
- 3) Fije la cubierta auxiliar 1 de la placa de agujas con el tornillo 5 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y las tuercas (pequeñas) 4.
- 4) Fije temporalmente el soporte (1) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas a la mesa de la máquina de coser con los tornillos (M6) (12).
- 5) Fije temporalmente la base (3) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas al soporte (1) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas con el tornillo (4) y la tuerca (grande) (5).
- 6) Fije la cubierta ① auxiliar de la placa de agujas con el tornillo ⑤ de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y la tuerca (grande) ⑥.




Configuraciones del lado derecho y del lado izquierdo el soporte (1) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas son diferentes. Por lo tanto, ponga cuidado.



- Ponga cuidado para no equivocar la dirección del soporte de la cubierta auxiliar de la placa de aquias.
- 2. Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas ① de modo que quede más alta que la placa de agujas ② (dentro de 0,3 mm). Cuando está más bajo que la placa de agujas ③, se romperá la aguja o semejante debido a un trasporte defectuoso.
- 3. Confirme, mediante una regla o similar, que la cubierta auxiliar de la placa de agujas está instalada horizontalmente. De lo contrario, la cubierta auxiliar ① de la placa de agujas y la placa inferior ② entran parcialmente en contacto mutuamente, lo que causará un desgaste anormal.

3-7. Instalación del panel

1) Instalación del IP-410




- Abra la cubierta y retire el cable Luego, conéctelo nuevamente al panel sobre la superficie superior de la mesa después de pasarlo a través del agujero de la mesa.
- 2) Fije la placa 3 de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera 4.




Instale el panel en la posición donde ni la cubierta móvil X ni el sujetador del cabezal interfieran con él porque de lo contrario se podría romper el panel.

2) Instalación del CP-20



Fije la placa ① de instalación del panel de operación en un lugar opcional en la mesa usando los dos tornillos de madera ②, y pase el cable por el agujero ④ de la mesa. Fije el panel de operación en la placa ① de instalación de panel con los tornillos ③ que se han suministrado como accesorios. Fije el cable en la superficie inferior de la mesa con grapas suministradas como accesorios con la máquina de coser.

3-8. Modo de instalar la caja de operación (Solamente el tipo S)




Conecte la máquina de coser 1 y el pedal manual 3 con la cadena 2.



Cuando incline la máquina de coser, cerciórese de inclinarla después de desmontar la cadena ② del pedal manual ③.

3-9. Modo de instalar el pedestal del hilo




- Ensamble el pedestal del hilo, y métalo en el agujero en la esquina tope de la izquierda de la mesa de la máquina de coser.
- Apriete las tuercas 1 para fijar el pedestal del hilo.
- 3) Cuando es posible el tendido de alambres en el techo, pase el cable de la corriente eléctrica por la varilla 2 donde descansa el carrete.

3-10. Modo de elevar el cabezal de la máquina



AVISO :

Incline / eleve el cabezal de la máquina de coser con las dos manos poniendo cuidado en que sus dedos no queden atrapados en el cabezal. Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



[Cuando se usan las áreas 1306 y 1510]

Cuando levante la máquina de coser, sujete con la mano la sección de inserción (A), del cabezal de la máquina, y levántelo con cuidado hasta que la goma (3) de soporte de la base haga contacto con la mesa. Para el tipo S, desmonte la cadena (2) del pedal manual (1), y ejecute el trabajo.


- 1. Eleve el cabezal de la máquina en un lugar nivelado para evitar que la máquina se caiga.
- 2. Cuando levante el cabezal de la máquina de coser, mueva de antemano el marco de trasporte 4 hacia el lado derecho todo lo que pueda ir, y fíjelo con cinta de fijar o algo semejante. Cuando el cabezal de la máquina está elevado en un estado que se mueve o que no está suficientemente fijado se producirá rotura de la cubierta móvil-X o del rail móvil-X. Además, I el marco de trasporte 4 que está inclinado hacia el lado izquierdo por su propio peso interfiere con el 1 prensatela intermedio o semejante | v se producirá rotura de los componentes.



[Cuando se usan las áreas 2206 y 2210]

-) Desmonte de la máquina de coser la placa de agujas auxiliar 6 .
- Sostenga con la mano la sección de inserción de la base de la máquina de coser, y levántela con cuidado hasta que la goma de soporte de la base haga contacto con la mesa.
- 3) Después de volver a colocar la máquina de coser en su posición original, consulte la sección "I -3-6. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas" p.6, e instale la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
 - 1. Eleve el cabezal de la máquina en un lugar nivelado para evitar que la máquina se caiga.
 - 2. Cuando levante la máquina de coser sin desmontar la cubierta 6, auxiliar de la placa de agujas, la cubierta auxiliar de la placa de agujas interfiere con la mesa, y es posible que se doble o se rompa la cubierta auxiliar de la placa de agujas, y que se incline la máquina de coser, etc.
 - on 3. Cuando levante el cabezal de la máquina de coser, mueva de antemano el marco de trasporte 4 hacia el lado derecho todo lo que pueda ir, y fíjelo con cinta de fijar o algo semejante. Cuando el cabezal de la máquina está elevado en un estado que se mueve o que no está suficientemente fijado se producirá rotura de la cubierta móvil-X o del rail móvil-X. Además, el marco de trasporte 4 que está inclinado hacia el lado izquierdo por su propio peso interfiere con el prensatela intermedio o semejante y se producirá rotura de los componentes.

3-11. Cómo conectar los cables




[Modo de abrir la caja de control]

Saque los cuatro tornillos ① que sujetan la cubierta posterior de la caja eléctrica. Cuando abra la cubierta posterior, presiónela con sus manos, ábrala despacio hasta aproximadamente 90° hasta que se pare como se ilustra en la figura.




Cerciórese de sujetar con su mano la cubierta posterior para que no caiga dicha cubierta posterior. Además, no aplique fuerza sobre la cubierta posterior abierta.




[Modo de cerrar la caja de control]


- Tenga cuidado para que el cable pase entre la cubierta posterior y el cuerpo principal de la caja eléctrica, cierre la cubierta posterior a la vez que presiona la sección A en el lado inferior de la cubierta posterior, y apriete los cuatro tornillos ①.
- 2) Baje el cable ubicado en el lado de la caja de control y el cable de la placa C de presión empújelo al agujero B, presione el cable y apriete el tornillo 2.






Cuando fije el cable con el sujetador de cable, ponga cuidado en la ruta o semejante de modo que no se aplique estrés al cable.






3-12. Modo de instalar la cubierta del motor




Instale la cubierta ① del motor en la unidad principal de la máquina de coser con los tornillos suministrados con la máquina como accesorios.

3-13. Modo de manipular los cables




1) Fije los cables con la placa ① de fijación de cables en el estado en que los cables estén flojos hasta el punto que no se aplique excesiva fuerza a los cables aún cuando esté inclinado el cabezal de la máquina de coser como se muestra en la figura.


3-14. Para conectar los componentes neumáticos (Solamente tipo pneumático)



- Instale el regulador 1 en la placa de instalación 2, e instálelo en el estante con el tornillo
 la arandela 4 y la tuerca 5.
- 2) Conecte el cable que viene desde el regulador con el CN78 (cable del relé del aire).
 (Consulte el " I -3-11. [Diagrama del alambrado del tablero de circuito]" p.11.)





3) Instale el conjunto (3) de la válvula de solenoide en la placa (6) de instalación de la válvula de solenoide usando el tornillo (7) que se suministra como accesorio.



Fije el tubo del aire con el sujetador de cable que se suministra con la máquina de coser como accesorio. (Para los tornillos, use los tornillo para sujetar la cubierta del motor.)

[Cuando se usan áreas 1306, 1510 y 2206]






- 5) Instale los tubos para el aire que vienen desde el cabezal de la máquina y los cables que vienen desde la caja de control en la posición que se muestra en la figura. Ahora, ponga cuidado en el número y letra alfabética de los tubos para el aire y los cables. (Ajuste el alfabeto de los tubos para el aire y los cables. (Ajuste el alfabeto de los tubos para el aire y el alfabeto de la válvula de solenoide. Además, ajuste las cifras a las cifras de la etiqueta del conector.)
- 6) Conecte el conjunto 3 de la válvula de solenoide y el regulador usando el tubo largo 10 que se suministra con los accesorios.





Cuando el cable haga comba, fíjelo a la mesa usando el sujetador que se provee con los accesorios de la máquina de coser.


[Cuando se use el área 2210]



5) Extraiga una vez los dos tornillo (10), las dos arandela (pequeñas) (11), las dos arandelas elásticas (12) y las dos arandelas (grandes) (13) adjuntas al la unidad (19). Consulte la Figura, e instale el pedal (12) pedal tipo 2- dentro del agujero A de la unidad (19) de la válvula mecánica.







- 6) Conecte los tubos del aire que vienen desde el cabezal de la máquina de coser y de la junta tipo-Y respectivamente como se describe a continuación.
 - Tubo del aire con etiqueta de "1A, 2A"
 → junta tipo-Y conectada con la etiqueta de "3" de la unidad de válvula mecánica.
- 7) Instale el tubo del aire que viene desde la unidad "7" a (A) de la válvula mecánica, y del que viene desde la "8" a (B) respectivamente. Instale dos tapones que se suministran como accesorios, y los cables que vienen desde la caja de control a los lugares que se muestran en la figura.




Cuando no se usa la válvula mecánica, consulte [Cuando se usan áreas 1306, 1510 y 2206].

8) Conecte el conjunto **3** de la válvula de solenoide y el regulador usando el tubo largo **9** que se suministra con los accesorios.



Cuando el cable haga comba, fíjelo a la mesa usando el sujetador que se provee con los accesorios de la máquina de coser.

3-15. Modo de instalar la manguera de aire (Solamente tipo pneumático)




- Modo de conectar la manguera de aire Conecte la manguera del aire al regulador.
- 2) Ajuste de la presión del aire Abra la espita del aire ①, accione hacia arriba y gire la perilla ② de ajuste de aire y regule el aire de modo que la presión del aire indique 0,35 a 0,4Mpa (Máx. 0,55Mpa) MPa. Luego baje la perilla y fíjela.
 - * Cierre la espita del aire

 para expulsar el aire.

3-16. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos



AVISO : Nunca omita colocar esta cubierta para proteger los ojos en caso de rotura de aguja.



Use la cubierta protectora de los ojos 1 después de colocarla con seguridad en la cubierta 3 de la placa frontal con los tornillos 2.


4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER

4-1. Lubricación



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Compruebe que el lugar entre la línea inferior **B** y la línea superior **A** está lleno de aceite. Cuando el aceite sea insuficiente, el relleno de aceite se hace usando la aceitera que se suministra con la máquina de coser como accesorio.



El tanque de aceite que está lleno de aceite es solamente para lubricar la porción de gancho. Es posible reducir la cantidad de aceite cuando se usa un número bajo de rotaciones y cuando la cantidad de aceite en la porción de gancho es excesiva. (Consulte el párrafo "III-1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho" p.126.)

1. No lubrique lugares fuera del tanque de aceite y el gancho como se indica en la precaución 2. Se crearán problemas en los componentes.




no se ha usado, úsela después de lubricarla con una cantidad pequeña de aceite en la porción del gancho. (Consulte el numeral "Ⅲ-1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera" p.121)

4-2. Modo de colocar la aguja

AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Afloje el tornillo ① y fije la aguja ② con la ranura larga mirando hacia usted. Seguidamente, inserte la aguja en el agujero en la barra de aguja, y apriete el tornillo ①.




Cuando apriete el tornillo ①, cerciórese de usar el destornillador hexagonal (No. de Pieza: 40032763) que se suministra como accesorio. No use llave hexagonal de configuración L. Se corre peligro de que se rompa el tornillo ①.

4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser



AVISO

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- 1) Abra la cubierta 1 de gancho.
- 2) Accione hacia arriba el cerrojo 3 del portabobina 2, y extraiga el portabobina.
- Cuando introduzca la cápsula de canilla, insértela con el cerrojo inclinado hasta que se produzca el sonido "clic".




Si no se inserta completamente, el portabobina ② puede deslizarse a fuera durante el cosido.

4-5. Modo de instalar la bobina



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- 1) Fije la bobina ① en el portabobina ② en la dirección que se indica en la figura.
- Pase el hilo por la rendija 3 para el hilo en el portabobina 2, y tire del hilo tal como está. Haciendo esto, el hilo pasará por debajo del muelle tensor y saldrá por el orificio 4 del hilo.
- Pase el hilo por el agujero 6 del hilo de la sección en forma de cuerno, y saque el hilo tirando del mismo 2,5 cm por el orificio del hilo.



Si la bobina está instalada en el portabobina orientada en la dirección inversa, al tirar del hilo de bobina se | producirá un estado inconsistente.

4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo





Si se gira hacia la derecha el controlador de tensión de hilo Nº 1 ①, la longitud del hilo remanente en la aguja después de cortado el hilo será más corta. Si se gira hacia la izquierda, la longitud será más larga.

Ajuste la longitud hasta el punto en que el hilo no se salga.

Ajuste la tensión del hilo de aguja desde el panel de operación y la tensión del hilo de bobina con el 2.


Modo de ajustar la tensión del hilo de aguja [IP-410]





- Fije la tensión del hilo con las TEN (diez) teclas **3**. La gama de ajuste es de 0 a 200. A medida que aumente el valor fijado, aumenta la tensión.
 - * Cuando el valor fijado sea 50 al tiempo de la entrega estándar, la tensión del hilo se ajusta de modo que el tipo H sea 2,35N y el tipo S sea 1,47N (hilo hilado #50). (Cuando se relaja la tensión de hilo No. 1)

[CP-20]



- 1) Seleccione la tensión de hilo con la tecla

 1.
- 2) Ajuste la tensión del hilo de aguja con la tecla +/ e o -/ . La gama de ajuste es de 0 a 200. A medida que aumente el valor fijado, aumenta la tensión.
 - * Cuando el valor fijado sea 50 al tiempo de la entrega estándar, la tensión del hilo se ajusta de modo que el tipo H sea 2,35N y el tipo S sea 1,47N (hilo hilado #50). (Cuando se relaja la tensión de hilo No. 1)


4-7. Altura del prensatela intermedio




Cuando aumente la altura del prensatela intermedio, gire con la mano la polea para bajar la barra de agujas, y confirme que la barra de agujas no interfiere con el prensatela intermedio. (Cuando use aguja DP X 5, use la máquina de coser con una altura de 3,5 mm o menos.)




Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING (A) y ajuse las TEN (diez) teclas B de modo que la separación entre el extremo inferior del prensatela intermedio y la tela sea 0,5 mm (Se usa grosor de hilo).





[CP-20]




- Seleccione el prensatela intermedio con la 1) tecla C.
- Presione la tecla O para bajar el prensatela intermedio.
- Haga el ajuste con la tecla +/⊈ o -/⊈ de modo que quede una separación entre el extremo inferior del prensatela intermedio y que la tela sea de 0,5 mm (se usa grosor de hilo) cuando la aguja está en la posición más baja.
- 1. La gama de fijación del prensatela intermedio es hasta 3,5 mm estándar.) Sin embargo, cuando use aguja DP X 17 para tipo H o semejante, la gama de fijación se 🖡 puede cambiar hasta un máximo de 7 mm con el interruptor de memoria U112.



caución 2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.


4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo



- Modo de ajustar el recorrido
 Afloje el tornillo ②, y gire el conjunto ③ de tensión del hilo. Girándolo hacia la derecha aumentará la cantidad de movimiento y aumentará la cantidad de hilo extraído.
- 2) Modo de ajustar la presión
 Para cambiar la presión del muelle tirahilo ①,
 inserte un destornillador delgado en la ranura
 del poste ④ tensor de hilo mientras se aprieta el tornillo ②, y gírelo.
 Girándolos hacia la derecha aumenta la
 presión del muelle tirahilo. Girándolo hacia la
 izquierda disminuye la presión.


5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER

5-1. Cosido



[En el caso del pedal 2P]

- 1) Fije la prenda en la máquina de coser.
- 2) Presione el interruptor de pedal (A), y el marco de transporte bajará. Presiónelo otra vez más y el marco de transporte subirá.
- Presione el interruptor de pedal (3) después que el marco de transporte ha bajado y la máquina de coser comenzará a coser.
- Después que la máquina de coser completa el cosido, la punta de la aguja volverá al punto de inicio y subirá el marco de transporte.



[En el caso del pedal 3P]

- Fije la prenda en la máquina de coser.
- 2) Cuando se presione el interruptor de pedal (a), baja el prensatela del lado izquierdo, y cuando se presiona otra vez, sube el prensatela. Cuando se presiona el interruptor de pedal (a), baja el prensatela del lado izquierdo, y cuando se vuelve a presionar, sube el prensatela.
- 3) Presione el interruptor de pedal **(G)** después que el marco de transporte ha bajado y la máquina de coser comenzará a coser.
- 4) Después que la máquina de coser completa el cosido, la punta de la aguja volverá al punto de inicio y subirá el marco de transporte.



Cuando use el área 1510 con el método estándar, el uso del pedal 3P es el mismo que el del pedal 2P. Consulte la sección [En caso de pedal 2P]. Cuando use el pedal como pedal 3P remodelando el prensatela o semejante, es necesario cambiar el procedimiento de conexión de los interruptores del procedimiento de conexión del pedal y el de memoria U81 y U82.

5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja

Actuando el dispositivo sujetador de hilo de aguja se evita el problema de cosido al inicio de cosido a alta velocidad (se evita que se produzca salida del hilo de aguja o que se produzca salto de puntada o que se manche el hilo), y se reduce la formación acumulación de hilo (ojo de perdiz) del hilo de aguja en el lado equivocado de la tela a la vez que se mantiene cosido estable. El dispositivo sujetador de hilo de aguja opera en el estado cuando se ilumina el LED visualizador del hilo, y no funciona cuando se apaga. Cuando se ejecuta el montaje del IP-410, el movimiento de ON/OFF se ejecuta con la tecla y cuando se ejecuta el montaje del CP-20, se ejecuta el cambio de movimiento ON/OFF con la tecla respectivamente. Cuando se desconecta (a OFF) el dispositivo sujetador de hilo de aguja, la máquina de coser opera automáticamente con arranque lento. . Cuando el dispositivo sujetador de hilo está en OFF el arranque se efectúa lentamente.



Cuando el interruptor de memoria No. de patrón 35 es " 1 " (Prohibido), el sujetador de hilo no funciona. Además, la tecla 4, tecla deviene inefectiva.

* Asuntos que exigen atención especial cuando se usa el dispositivo sujetador de hilo de aguja.

Para la unidad sujetadora de hilo están el tipo S el tipo H y el tipo en conformidad con los tipos de cosido. Consulte el la siguiente lista los respectivos tipos y el contenido de los interruptores de memoria que se pueden fijar.

Tipo de máquina	Tipo de unidad	Interruptor de memoria		
de coser	sujetadora de hilo	U69	U70	
AMS-210ESS	Tipo S	0 : Tipo S (estándar)	0 : Frontal (estándar)	
AMS-210ESL				
AMS-210EHS	Tipo H	1 : Hilo delgado tipo H	0 : Frontal (estándar) o	
AMS-210EHL		(estándar) (#50 a #8)	1 : Posterior	
		2 : Tipo intermedio H		
		3 : Hilo grueso tipo H (#5 a #2)		

[Con relación a la unidad sujetadora de hilo tipo H]

Cambie el valor fijado del interruptor de memoria U69 en conformidad con el grosor del hilo de aguja. El valor fijado se ha fijado a 1 : hilo delgado tipo H al tiempo de la entrega desde la fábrica. El valor recomendable es el valor Fijado : 1 para los números de hilo #50 a #8, y ese es el valor Fijado : 3 para los números de hilo #5 a #2.


(El valor cambiará en conformidad con la clase de grosor del hilo actual y las clases de materiales que se van a coser.) Fije el valor ajustando al estado del hilo de aguja en el lado equivocado de los materiales.

Además, es posible seleccionar la posición de sujetador de hilo mediante interruptor de memoria U70. Cuando se use hilo grueso de hilo desde el número #5 a #2, y ocurra enrollado o rematado al inicio del cosido, fije el valor a 1 : Posterior u use la máquina.



Use el valor fijado del interruptor de memoria que ha sido ajustado al tipo de unidad sujetadora de hilo. (Unidad sujetadora de hilo para hilo tipo S, el valor fijado de U69 y U70 solamente se puede usar "0".) Cuando la fijación es equivocada, el sujetador de hilo no logra funcionar adecuadamente. Por lo tanto, ponga cuidado.

(1) Cuando se sujete el hilo de aguja, use la máquina de coser después de ajustar la longitud del hilo de aguja al inicio del cosido de 40 a 50 mm.
Cuando la longitud del hilo de aguja sea excesiva, el extremo del hilo de aguja sostenido con el sujetador de hilo de aguja es posible que se enrolle en las costuras.



- En el caso de usar el sujetador de hilo de aguja, la longitud estándar del hilo de aguja es de 40 a 50 mm.
- 2) Cuando el hilo de aguja sigue siendo largo después de reemplazar el hilo o semejante o se ejecuta el cosido mientras se sujeta con la mano el hilo de aguja, posicione en OFF la tecla THREAD CLAMP (
- S) Cuando el hilo de aguja se mantiene con el sujetador de hilo de aguja se enrrolla en las costuras, cuando ocurra algún error, o cuando el hilo de aguja se mantenga enredado no intente sacar la tela a la fuerza, sino corte el el hilo de aguja conecta con unas tijeras o algo semejante. Las costuras no se pueden romper debido al hilo aguja al inicio del cosido.
- (2) Cuando se usa el sujetador de hilo, e hilo de bobina al incio de cosido aparece en el lado derecho del material, reduce la tensión del hilo al inicio del cosido (de 2 a 3 puntadas) y el hilo de bobina queda menos conspicuo.

[Ejemplo de fijación] La tensión de 1 a 2 puntadas al inicio de cosido es "20" cuando la tensión de cosido se fija a "35".

- * Para fijar la tensión al inicio del cosido, consulte el
- "I-2-8. (1) Cambio del valor de tensión del hilo" p.41.



- 1. El hilo al inicio del cosido se puede enrollar en el caso de algunos patrones. Cuando el hilo se enrolle aún después de ejecutar el ajuste de (1) o (2), use la máquina de coser con el sujetador de hilo en OFF.
- 2. Puede ocurrir falla de sujetador de hilo en el estado en que el se acumulen desperdicios de hilo en el dispositivo sujetador de hilo. Elimine todos los desperdicios de hilo consultando "III-1-6. Dispositivo sujetador de hilo." p.124.

II. SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)

1. PREFACIO

* Se contienen seises clases de patrones de servicio en los accesorios de la tarjeta de memoria.

Clase	EHS, EHL	EHS, EHL	
Área	(Cuero de vinilo)	(Denim)	ESS, ESL
	ø 30 Espaciado 3,6 mm	ø 30 Espaciado 3mm	ø 30 Espaciado 2,5mm
1306	No. de patrón 61	No. de patrón 62	No. de patrón 63
2206	\bigcirc	\bigcirc	
	ø 60 Espaciado 3,6 mm	ø 60 Espaciado 3mm	ø 60 Espaciado 2,5mm
1510	No. de patrón 101	No. de patrón 102	No. de patrón 103
2210		\bigcirc	

1) Tipo de datos de cosido manejados con el IP-410 y el CP-20

Los datos de cosido que maneja cada panel son los siguientes:

Nombre de patrón	Descripción	IP-410	CP-20
Patrón de usuario	Patrón que se puede almacenar en el cuerpo.		
	Se puede registrar hasta un máximo de 200 patrones.	0	
Dato de formato de	El archivo de extensión es ".VDT"		
vector	Leer desde la tarjeta de memoria.	0	0
	Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.		
Dato M3	Dato de patrón de la serie AMS-210D		
	Se utiliza copiando desde el disquete de la serie AMS-210D a		×
	la tarjeta de memoria.		
	Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.		
Formato de cosido	El archivo de extensión es ".DAT".		
estándar	Leer desde la tarjeta de memoria.		×
	Se pueden usar hasta 999 patrones como máximo.		

2) Para usar el dato (dato M3) de la serie AMS-210D con AMS-210E.

Hay dos modos de usar el dato M3 con AMS-210E.

1 Lectura usando el IP-410


Use PC (computadora personal) y archivo de copia (¥AMS¥AMS00xxx.M3) de M3 desde disquete del AMS-D al ¥AMS la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en el IP-410, y seleccione el No.xxx de Patrón desde el dato M3.

2 Para cambiar el dato de formato de vector usando el PM-1

Cambio al dato de formato de vector con el PM-1. (Para más detalles, consulte a Ayuda del PM-1.) Copie el dato de formato de vector cambiado a la carpeta ¥VDATA de la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en IP-410 o CP-20 y seleccione el No. de patrón.

3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria

Almacene cada archivo en los siguientes directorios de la tarjeta de memoria.






recaución Los datos que están almacenados en los anteriores directorios no se pueden leer. Así que ponga cuidado.


Dirección de la inserción de la tarjeta de memoria

[IP-410]



- Con el lado de la etiqueta de la tarjeta CompactFlash(TM) frente a usted (el lado de la muesca de borde atrás), inserte el borde que tiene los agujeritos en el panel.
- Después de terminada la fijación de la tarjeta de memoria, cierre la cubierta. Cerrando la cubierta, ya es posible el acceso. Si la tarjeta de memoria y la cubierta hacen contacto entre sí, y no está cerrada la cubierta, compruebe lo siguiente.
 - Compruebe que la tarjeta de memoria está empujada hasta el punto que ya no pueda entrar más.
 - Compruebe que la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es la correcta.
- 1. Cuando la dirección de inserción sea errónea, es posible que se dañe el panel o la tarjeta de memoria.
- 2. No inserte ningún otro objeto que no sea la tarjeta CompactFlash(TM).
- recaución 3. El IP-410 es adaptable a la tarjeta CompactFlash(TM) de 2GB o menor capacidad.
 - 4. El IP-410 es adaptable al formato FAT16 de CompactFlash(TM). No es adaptable al formato FAT32.
 - 5. Asegúrese de utilizar la tarjeta CompactFlash(TM) formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash(TM), consulte la sección "II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria", p.83.

[CP-20]



- Inserte la tarjeta de memoria en la dirección indicada en la figura.
- 2 Al término de la fijación de la tarjeta Smart-Media, cierre la cubierta. Cuando la cubierta está cerrada, es posible establecer la comunicación. Si la tarjeta SmartMedia y la cubierta entran en contacto entre sí y la cubierta no se cierra, verifique los siguientes puntos.
- Verifique que la inserción se detenga en el estado en que la tarjeta SmartMedia sobresalga en aproximadamente 10 mm.
- Verifique que la parte de contacto se encuentre hacia abajo e insertada.
- Verifique si se utiliza una tarjeta SmartMedia distinta del tipo para un voltaje de 3,3 voltios.




Cerciórese de usan la tarjeta lectra-grabadora que se ha formateado con el IP-400.

Para el procedimiento de formateo de la tarjeta lectra-grabadora consulte:

"I-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria", p.83.

5) Procedimiento para la extracción de la tarjeta de memoria.

[IP-410]



 Mantenga con la mano el panel, abra la cubierta, y presione la palanca removedora de la tarjeta de memoria.
 La tarjeta de memoria sale disparada.



Cuando se presiona con fuerza la palanca, es posible que se rompa la tarjeta de memoria salga demasiado y se caiga.

② Cuando la tarjeta de memoria se extrae tal como está queda completada la extracción.

[CP-20]

- ① Abra la cubierta, empuje la tarjeta SmartMedia hasta que no entre más y no la fuerce más. La tarjeta SmartMedia regresa en aproximadamente 10 mm en el orden inverso al de su fijación.
- (2) Luego, extraiga la tarjeta SmartMedia para finalizar su retiro.

Precauciones al utilizar la tarjeta de memoria

- No la humedezca ni la toque con las manos mojadas. Se podría provocar un incendio o una sacudida eléctrica.
- · No doble, ni aplique fuerza excesiva ni la golpee.
- · Nunca ejecute el desensamble ni haga ninguna remodelación.
- · No ponga el metal en la parte de contacto de la misma. Podrían desaparecer los datos.
- · Evite almacenarla o usarla en lugares como los siguientes:

No colocarla en lugares de altas temperaturas o húmedos.


Lugares susceptibles de producirse condensación.

Lugares expuestos al polvo excesivo.

Lugares donde pueda producirse electricidad estática y que sean susceptibles de producirse ruidos eléctricos.

2. CUANDO SE USA IP-410

2-1. Nombre de cada sección del IP-410



- 1 Panel de tacto · Sección de visualización por LCD
- ② Tecla READY → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cosido.
- Tecla de INFORMACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de información.
- ④ Tecla de COMUNICACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de comunicación.
- Tecla de MODALIDAD → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cambio de modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas.
- 6 Ranura de tarjeta de memoria (Cierre la cubierta para su uso.)
- ⑦ Conector para comunicación RS-232C
- 8 Resistor variable para ajuste de contraste de pantalla LCD de color
- (9) Conector para entrada exterior
- 10 Palanca extractora de tarjeta de memoria

2-2. Botones para ser usados en común

Los botones que realizan operaciones comunes en cada pantalla del IP-410 son los siguientes :

×	Botón CANCEL	\rightarrow	Este botón cierra la pantalla pop-up. En el caso de cambiar la pantalla de cambio de dato, se puede cancelar el dato que se está cambiando.
—	Botón ENTER	\rightarrow	Este botón determina el dato cambiado.
	Botón UP SCROLL	\rightarrow	Este botón caracolea hacia el botón o la visualización.
	Botón DOWN SCROLL	\rightarrow	Este botón caracolea hacia abajo el botón o la visualización.
11	Botón RESET	\rightarrow	Este botón ejecuta la eliminación de error.
No	Botón NUMERAL INPUT	\rightarrow	Este botón visualiza diez teclas e introduce e introduce los numerales que se pueden ejecutar.
00C	Botón CHARACTER INPUT	\rightarrow	Este botón visualiza la pantalla de entrada de carácter. → Consulte "II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.51.
1.	Botón PRESS DOWN	\rightarrow	Este botón acciona la bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón PRESSER UP visualizado en la pantalla de bajada de prensatela.
	Botón BOBBIN WINDER	\rightarrow	Este botón ejecuta el bobinado de hilo de bobina. → Consulte

"I-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina". p.46.

2-3. Operación básica del IP-410




① Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica. Cuando se conecte la corriente eléctrica por primera vez se visualiza la pantalla de selección de lenguaje. Fije el lenguaje que usted utilice. (Es posible cambiar con el interruptor de memoria U500.)




Cuando termine la pantalla de selección con el

botón CANCEL 🔀 o con el botón ENTER

sin ejecutar la selección de lenguaje, la pantalla de selección de lenguaje se visualizará siempre que se conecte la corriente eléctrica.






2 Seleccione el No. de patrón que desee coser.

Cuando esté conectada la corriente eléctrica, se visualiza la pantalla de entrada de datos. El botón (a) de No. de patrón que está seleccionado al presente se visualiza en el centro de la pantalla. Pulse el botón para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido. Para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido,

consulte " II -2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.36.

Al pulsar la tecla el color de fondo de la pantalla LCD cambia a verde, y la máquina de coser se fija al estado posible de cosido.



(3) Inicio de cosido.


Comience el cosido consultado "I -5-1. Cosido" p.22.

 Para lo referente a la pantalla, consulte

"II-2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido" p.32.

- Cuando use prensatela exclusivo, confirme la configuración de patrón para más seguridad. Si el prensatela exclusivo sobresale del marco de transporte, se corre peligro de que se rompa la aguja o algo semejante.
- Cuando sube el prensatela, ponga cuidado en que no queden atrapados sus dedos en | el prensatela dado que el prensatela se mueve después que ha bajado.
- 3. Cuando desconecte la corriente eléctica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de "No. de patrón," " relación de ampliación/reducción de X" " relación de ampliación/reducción de Y". "Velocidad máxima de cosido", "Tensión del hilo" o" altura del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.


(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido



	Botón y visualización	Descripción		
A	Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón.		
	NEW REGISTER (Nuevo	→ Consulte :		
	Registro de Botón de Patrón)	" II -2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52.		
B	Botón de USER'S PATTERN	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón de usuario.		
	NEW REGISTER (Nuevo	→ Consulte :		
	Registro de Patrón de Usuario)	"II-2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.50.		
Θ	Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.		
	NAME SETTING	→ Consulte " II -2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.51.		
0	Botón de THREAD CLAMP	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.		
	(Sujetador de Hilo)	: Sujetador de hilo inefectivo		
		: Sujetador de hilo efectivo		
9	Botón de INTERMEDIATE	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor		
	PRESSER SETTING	de referencia de prensatela intermedio.		
		→ Consulte " II -2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.		
9	Botón de BOBBIN WINDER	Se puede bobinar el hilo de bobina.		
	(Bobinador de Bobina)	→ Consulte : " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.46.		

	Botón y visualización	Descripción
©	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente.
		A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.
		: Patrón de usuario : Dato M3
		VDT : Dato de formato de vector DAT : Formato de cosido estándar
		* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.83.
•	Botón de SEWING SHAPE	La configuración del cosido seleccionado al presente se visualiza en este
	SELECTION (Seleccionar	botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección
	configuración de patron)	de configuración de cosido. Consulte: "I-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.36.
0	Botón de NEEDLE THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo de Aguja)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem.
		→ Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
0	Visualización de X ACTUAL	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección X de la configuración
	SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	de cosido que se está seleccionado actualmente. Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual X mediante el
	(Valor del Tamano Actual X)	interruptor U64 de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del
		valor actual.
		→ Consulte :" II -2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
(3)	Botón de X SCALE RATE	La proporción de escala en la dirección X de la configuración del cosido que se
	SETTING	está seleccionado al presente se visualiza en este botón.
	(Fijación de Proporción de Escala X)	Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor 164 de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala X. Consulte: "I-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
•	Visualización de Y ACTUAL	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y de la configuración de
	SIZE VALUE	cosido que se está seleccionado actualmente.
	(Valor del Tamaño Actual Y)	Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual Y mediante el
		interruptor
	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
M	Botón de Y SCALE RATE SETTING	La proporción de escala en la dirección Y de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón.
	(Fijación de Proporción de Escala Y)	Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del
	(Fijacion de Froporcion de Escala 1)	interruptor U64 de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala Y.
		→ Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
0	LÍMITE DE VELOCIDAD	El límite de velocidad máxima que está fijado al presente se visualiza en
	MÁXIMA	este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio
		de dato.(Sin embargo, el límite de velocidad máxima que se visualiza es
		diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.)
		→ Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
0	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Las carpetas para visualizar los patrones se visualizan por orden.
P	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Folders to display the patterns are displayed in order.
0	Botón de PATTERN REGISTER	Se visualizan los botones de REGISTRO DE PATRÓN almacenados en la
	(Registro de Patrón)	pantalla de No. de CARPETA .
		→ Consulte :
		"I-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52.


(2) Pantalla de cosido





	Botón y visualización	Descripción
A	Botón para PATTERN MOVE	El marco de transporte baja y se visualiza la pantalla de movimiento de patrón. Consultar "II-2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja" p.45.
3	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo. : Sujetador de hilo inefectivo : Sujetador de hilo efectivo
•	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING.	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
Ð	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón devuelve el prensatela al inicio de cosido y eleva el prensatela al tiempo de parada temporal.

	Botón y visualización	Descripción
(3	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.
		: Patrón de usuario : Dato M3
		: Dato de formato de vector DAT : Formato de cosido estándar
		 Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "I-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.83.
•	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente.
©	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem. — Consulte: "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
•	Visualización del TOTAL NUMBER OF STITCHES OF SEWING SHAPE	Se visualiza el número total de puntadas de la configuración que se está seleccionado al presente. * Se visualiza solamente cuando la configuración de cosido que se está seleccionado es el patrón estándar.
0	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor de contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de contra valor. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.47.
0	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	La visualización de contador de cosido/contador de No. de prendas se puede cambiar. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.47.
0	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón.→ Consulte el ítem "II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.40.
•	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	El botón de registro de patrón que está visualizado indica el No. de carpeta que se ha almacenado.
Ø	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de rotaciones de la máquina de coser.
0	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
0	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
Ð	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
0	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
6	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está fijado actualmente. Sin embargo, el display es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.
8	Botón para REGISTRO DE PATRÓN	Se visualizan los botones de registro de patrón conservados en el No. de CARPETA ●. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52. * Este botón no se visualiza en el estado inicial.

2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido







- Visualice la pantalla de entrada de datos.
 Solamente en el caso de pantalla (azul) de entr
 - Solamente en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos, es posible la selección de configuración de cosido. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor CA PEA-DY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.
- ② Llame la pantalla de selección de configuración de cosido.

Pulse el botón **A** SEWING SHAPE (configuración de cosido) y se visualiza la pantalla de selección de cosido.

- - * Este botón no se visualiza en el estado inicial.



Cuando se presiona el botón **(G)** o **(D)** 100.0% en esta pantalla, se puede cambiar la relación del aumento/reducción de X o Y. Para más detalles, consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.

4 Determine la clase de configuración de cosido.

A continuación se enumeran las 4 clases de configuración de cosido. Seleccione de entre ellas la clase que usted quiera.

Pictógrafo	Nombre	Número máximo de patrones
	Patrón de usuario	200
VDT	Dato de formato de vector	999
M3	Dato M3	999
DAT	Formato de cosido estándar	999




Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410.


Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "I-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.83.

Seleccione la configuración de cosido que usted desee desde los botones (a) de SELECCIÓN DE CONFIGURACION DE COSIDO y pulse el botón ENTER . Se visualiza la pantalla de lista de

configuraciones de cosido correspondiente a la clase de configuración de cosido que ha seleccionado.



5 Selección de configuración de cosido.




6 Determine la configuración de cosido.

Cuando se pulsa el botón ENTER _____ •, se determina la configuración de cosido y se visualiza la pantalla de entrada de datos.

Cuando la configuración de cosido es patrón de usuario, se visualiza la pantalla como **A**.


Se visualiza el botón **1** PATTERN No. SELECTION que se ha registrado en el patrón de usuario. Presione el botón del PATTERN No. que usted quiera elegir.



Además, cuando usted quiera confirmar la configuración que ha seleccionado, pulse el botón VIEWER (VISOR) .

Entonces la pantalla de visor se despliega visualizando la configuración seleccionada..

2-6. Cambio de dato de ítem



Visualice la pantalla de entrada de datos.

En el caso de la pantalla de entrada de datos, se puede cambiar el dato de cambio de ítem. En el caso de la pantalla de

cosido (verde), pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.


- * El valor de tensión de hilo se puede cambiar aún en la pantalla de cosido
- Visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem Cuando se pulsa el botón del dato del ítem que se quiere cambiar se visualiza la pantalla de entrada del dato de ítem. A continuación se describen los 5 ítemes de dato de ítem:

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
A	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
₿	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
Θ	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
0	Límite máximo de velocidad	400 a 2.700 (ppm)	2.700 (ppm)
a	Altura de prensatela intermedio.	0,0 a 3,5 (mm) (Máx. 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado

- * El valor de la tensión del hilo y el valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- * La proporción de escala (a) en dirección X y proporción de escala (b) en dirección de Y se pueden cambiar a entrada de valor del tamaño actual mediante la selección del interruptor 164 de memoria. Para la ampliación/reducción, hay dos métodos, el dato ya leído se puede aumentar o reducir repetidamente con este botón. Cando usted quiera aumentar o reducir nuevamente desde el dato original, consulte
 - "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.36.
- * En el caso de cosido a punto, aún cuando aumente/disminuya el número de puntadas se fija a menos de U88 Modalidad de función de aumento y disminución. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado.
- * Cuando la proporción de escala X/Y se fija individualmente en el caso de círculo o arco, o que se repita el aumento y disminución de X/Y, el cosido se cambia a cosido de punto y que no se pueda mantener la configuración. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado. En este caso, fije y lea la proporción de la escala X/Y en la pantalla de lista de patrones.
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **()** se determinan con el interruptor de memoria **()**.
- * La altura del prensatelas intermedio no puede modificarse inmediatamente después de encender la máquina. Use la máquina de coser después de presionar la tecla READY y de ejecutar la recuperación de origen.



Es peligroso hacer un ajuste que exceda 100% porque la aguja y el prensatela interfieren entre sí y es posible que se rompa la aguja u otra pieza.



Por ejemplo, proporción de escala X de entrada.

Pulse 100.0% A para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.


(3) Introduzca el dato

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas y las teclas +/- **3**.

4 Determine el dato.

El dato se determina cuando se pulsa el botón ENTER

- * Para los otros datos de ítem, el dato se puede cambiar mediante la misma operación.
- * La proporción de aumento/reducción de X/Y o el valor de X/Y del tamaño actual de X/Y se pueden introducir en una pantalla.
- 1. Cuando desconecte la corriente eléctica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de "No. de patrón," " relación de ampliación/reducción de X" " relación de ampliación/reducción de Y". "Velocidad máxima de cosido", "Tensión del hilo" o" altura del prensatela intermedio, no se almacenan en la memoria.
- 2. En caso de que se varíe la tensión del hilo en el estado listo para funcionar, el valor prefijado no queda almacenado en la memoria cuando se desconecta la alimentación eléctrica sin haber antes presionado la tecla READY o sin haber efectuado ninguna operación de cosido.
- 3. Cuando la operación no puede procesarse debido a que la relación de reducción es excesivamente pequeña, se visualiza el error E045 de datos del patrón.
- 4. Cuando la proporción de escala se cambia con el aumento/disminución de número de puntadas (el espaciado está fijo), se borra el comando de control mecánico introducido en puntos que o sean el punto de configuración.



Cuando se ejecuta la proporción de aumento/reducción de X/Y, comando de tensión del hilo, o prensatela intermedio, o valor de adición/disminución de prensatela intermedio de patrón de usuarios, o se ejecuta el patrón de tarjeta de memoria, la sección de clase de patrón cambia de visualización (1).

En el caso del display de cambios (1), se visualiza la pantalla de confirmación del cambio cuando se cambia el patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER _____ •, se invalida la información del patrón actual y cambia el del patrón.


Para almacenar el patrón modificado, véase "II-2-13. Para efectuar un nuevo registro del patrón del usuario" p.50.


2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón




AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.







- 1) Para visualizar la pantalla de cosido.
 - Visualice la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla READY (a. Entonces cambia a verde la luz de fondo de LCD indicando que es posible el cosido.
- 3 Baje el prensatela con el interruptor de pedal.



La máquina de coser no arranca ni aún cuando se presione el interruptor de pedal con esta modalidad.

4 Continúe el pespunte con el prensatela bajado.

Compruebe la configuración con el botón PRESSER BACK y con el botón PRESSER FORWARD.

Cuando se mantiene presionado el botón por un período de tiempo fijado, el prensatela continúa moviéndose aún cuando se deje libre el botón.

Cuando usted quiera parar la máquina, presione el botón

STOP 🔯 📵.

Cuando se presione el botón E RETURN TO ORIGIN, el prensatela se mueve al origen.

5 Para terminar la comprobación de configuración.


Cuando se pulsa el botón CANCEL, la pantalla vuel-

ve a la pantalla de cosido. Cuando la comprobación de la configuración no se hace en la posición del inicio de cosido o en la de fin de cosido, presione el interruptor de pedal. Entonces es posible coser desde la posición intermedia de la comprobación.



El pénsatelas no baja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica.

2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja



Se puede cambiar el valor de tensión y la altura del prensatela intermedio del punto de entrada de la aguia.

(1) Para cambiar el valor de tensión del hilo

Presione el botón 50 A THEAD TENSION en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de fijación de tensión.

Presione el botón THREAD TENSION SELECTION para visualizar la pantalla de selección de comando de tensión de hilo.

Cuando presione el 50 6, se visualiza la pantalla de entrada de aumento/disminución de tensión del hilo del valor de tensión del hilo.


Con **1** o **1** la aguja se mueve en una puntada hacia adelante o hacia atrás en el estado en que el prensatelas se encuentra descendido.

Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP 🔯 🚯.

Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- ①.



Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.



(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio

Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de fijación del valor de referencia de altura del prensatela intermedio.

Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER SE-

LECTION para visualizar la pantalla de selección de valor de aumento reducción de altura del prensatela intermedio.

Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP 🔯 🚯.


Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- **①**.

 Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela.
 Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.




2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

2-9. Cómo usar parada temporal



Cuando durante el cosido se presione el interruptor 1 TEMPORARY STOP, se puede parar la máquina de coser. Ahora, la pantalla de error se visualiza para informar que se ha presionado el interruptor de parada.

(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido



1) Eliminación de error.

2) Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo. Cuando se presiona el botón PRESSER UP G, sube el prensatela. Desconecte la corriente eléctrica porque en adelante no se puede ejecutar la operación. Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón NTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el

botón 🔛 📵 FEED BACKWARD, el botón 壁 📵 FEED


FORWARD, y el botón 🔚 🕞 RETURN TO ORIGIN.

Cuando el prensatela es elevado y se detiene la operación a medio camino debido a problema de olvido de introducir la cápsula de canilla o semejante, presione el botón PRESSER UP y desconente la corriente eléctrica .

2. El botón PRESSER UP 6 no se visualiza cuando el prensatela es de tipo pneumático.


Para reanudad el cosido.Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.

(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio



Eliminación de error.

Pulse el botón RESET A para despejar el error.



(

O

2) Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo.Cuando se presiona el botón PRESSER UP Sube el prensatela. Desconecte la corriente eléctrica porque en adelante no se puede ejecutar la operación. Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el botón FEED BACKWARD, el botón FEED FORWARD, y el botón RETURN TO ORIGIN.



Θ


M

- 2. El botón PRESSER UP 6 no se visualiza cuando el prensatela es de tipo pneumático.
- **3** Para retornar a origen

Cuando se haya pulsado el botón E RETURN TO ORIGIN, se cierra la pantalla emergente y se visualiza la pantalla de cosido y la máquina de coser vuelve a la posición del inicio de cosido.

4 Ejecute otra vez el trabajo de cosido desde el inicio. Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.


2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja



① Visualización de la pantalla de movimiento de botón de patrón.

Cuando se presiona el botón PATTERN BUTTON MOVE

(A), se visualiza la pantalla de movimiento de botón de




2 Movimiento de patrón.

patrón.

Baje el prensatelas e introduzca la dirección del movimiento mediante la tecla DIRECTION **3**.


2-11. Modo de bobinar hilo de bobina

(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido.



Enhebre el bobinador y bobine el hilo de bobina en la bobina como se ilustra en la figura.

(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina.



1) Visualice la pantalla bobinadora de bobina.

Pulse el botón BOBBIN WINDER en la pantalla (azul) de entrada de datos de la pantalla (verde) de cosido y se visualiza la pantalla de bobinado de bobina.


② Inicio de bobinado de bobina.

Presione el pedal de arraque, y la máquina de coser gira y empieza el bobinado de hilo de bobina.

3 Detenga la máquina de coser.

Pulse el botón 🗑 STOP y la máquina de coser se detie-


ne y vuelve a la modalidad normal. Además, pulse dos veces el interruptor de inicio y la máquina de coser se para mientras la modalidad de bobinado de hilo sigue como está. Use este modo cuando bobine hilo de bobina en varias bobinas.





El bobinador de bobina no trabaja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica. Ejecute el bobinador de bobina después de fijar una vez el No. de patrón o semejante después de presionar una vez la tecla READY y de visualizar la pantalla de cosido.


(1) Procedimiento para fijar el contador



1) Visualice la pantalla de fijación de contador

Pulse el interruptor y el botón 📆 🛦 COUNTER

SETTING (fijador de contador) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de fijación de contador.




(2) Selección de clase de contadores.

Pulse el botón 🔛 📵 o



⊙ COUNTER KIND

SELECTION (selección de clase de contador) para visualizar la pantalla de selección de clase de contador. Las clases de contadores respectivos se pueden fijar separadamente.



[Contador de cosido]

√1,2.3.. ‡ NNN

Contador UP (ascendente):

Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.



Contador DOWN (descendente):

Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

[Contador de No. de piezas]




Contador UP (ascendente):

Cada vez que se ejecuta pespunte de cíclico o continuo, el valor existente se cuenta en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.



Contador DOWN (descendente):

La posición y el número de prendas en la que se han introducido los datos de patrón son las mismas que las anteriores al cambio de imagen del producto de cosido.



3 Cambio de valor fijado en el contador

En el caso del contador de cosido, pulse el botón 9999



y en el caso del contador de No. de prendas, pulse el botón




(a) y se visualiza en la pantalla la entrada de valor.



Aquí introduzca el valor fijado.

Cuando se introduce "0" en el valor fijado, no se ejecuta la visualización de la pantalla de conteo ascendente.



(4) Cambie el valor existente de contador

En el caso de contador de cosido, pulse el botón



en el caso de contador de No. de piezas, pulse el botón




G y se visualiza la pantalla de entrada de valor existente.




Aquí, introduzca el valor existente.

(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente




Cuando durante el trabajo de cosido se llega a la condición de conteo ascendente, se visualiza el conteo ascendente y suena el zumbador. Pulse el botón C A CLEAR para reponer el contador y la pantalla retorna a la pantalla de cosido. Entonces el contador comienza a contar de nuevo.

(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido



Visualice la pantalla de cambio de valor del contador. Cuando usted quiera revisar el valor del contador durante el cosido debido a alguna equivocación o semejante, pulse el botón COUNTER VALUE CHANGE (cambio de valor de contador) en la pantalla de cosido. Se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.



- Para cambiar el valor del contador. Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas, o con la tecla "+" o "-".


2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario

1) Visualizar la pantalla de entrada de dato.


Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor



READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.



nuevo registro de la pantalla de patrón de usuario.



3 Para introducir el No. de patrón de usuario.


Introduzca el No. de patrón de usuario que usted quiera para nuevo registro con las diez teclas **3**. Es posible recuperar el No. de patrón de usuario que no se había registrado con el botón + o con el botón - **\$\frac{1}{2}\$** (**9** y **0**).

Para determinar el No. de patrón de usuario.

Pulse el botón ENTER para determinar el No. de patrón de usuario que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón de usuario. Cuando se introduce un No. de patrón de usuario existente y se pulsa el botón ENTER, se visualiza la pantalla de confirmación de sobreescritura.

2-14. Nombramiento de patrón de usuario

Se pueden introducir hasta 14 caracteres en cada patrón de usuario.



1) Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón, es posible introducir el nombre de botón de patrón.

En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor

READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.

2 Para llamar la pantalla de entrada de caracteres.



(3) Para introducir caracteres.

Pulse el botón **3** CHARACTER que usted quiera introducir y se puede ejecutar la introducción de carácter. Se pueden introducir hasta 14 caracteres de los caracteres (A a Z y de 0 a 9) y los símbolos (+ , - , / , # , . , .).

D. El cursor se pude mover con el botón **CURSOR**LEFT TRAVEL (recorrido de cursor a la izquierda) y el botón

CURSOR RIGHT TRAVEL (recorrido de cursor a la derecha). Cuando usted quiera borrar un carácter introducido, ajuste el cursor a la posición del carácter que usted quiere borrar y pulse el botón


DELETE (borrar).

4) Para terminar la introducción de carácter.

Cuando se pulsa el botón ENTER, se termina la introducción de carácter.

Después de terminada la introducción, el carácter introducido se visualiza en la parte superior de la pantalla (azul) de entrada de dato.

2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón




Visualizar la pantalla de entrada de dato. Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor

READY y v

READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.

2 Llamar la nuevo registro de pantalla de botón de patrón.
Pulse el botón A NEW REGISTER y se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón.



- Introducir el No. de botón de patrón
 Introduzca el No. de botón de patrón que usted quiera
 registrar con las diez teclas **3**. Se prohíbe el nuevo registro
 en el No. de botón de patrón que ya se había registrado.
 Es posible recuperar el No. de botón de patrón que no se
 - había registrado con el botón + o con el botón y **①**).
- Seleccione la carpeta que se va a almacenar Es posible almacenar los botones de patrón en cinco carpetas. En una carpeta se pueden almacenar hasta 10 botones de patrón. La carpeta para almacenar el botón se puede seleccionar con el botón
 SELECTION.
- 5 Determinar el No. de patrón.


Pulse el botón ENTER para determinar el No. de botón de patrón que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón.



Pulse la tecla P1 a P50 mientras se visualiza la pantalla de cosido o se enciende la lámpara LED de cosido y desciende el prensatelas. Tenga cuidado para que sus dedos no sean cogidos por el prensatelas.

2-16. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón


(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón



	Botón y visualización	Descripción
A	Botón PATTERN BUTTON COPY	Se visualiza la pantalla de copia de botón de patrón
	(Copia de Botón de Patrón)	→ Consulte el ítem " II-2-19. Modo de copiar botón de patrón " p.60 .
₿	Botón de PATTERN BUTTON	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.
	NAME SETTING (Fijación de	→ Consulte el ítem " II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.51.
	Nombre de Botón de Patrón)	
•	Visualización de PATTERN	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón
	BUTTON NAME (Nombre de	que se está seleccionando.
	Botón de Patrón)	
0	Botón de WINDING BOBBIN	Se puede bobinar el hilo de bobina.
	(Bobinado de Bobina)	→ Consulte el ítem " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.46.
(3	Visualización de No. de BOTON	El No. del botón de patrón que se ha seleccionado al presente se visualiza en el botón
		y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de
		patrón. → Consulte el ítem
		"II-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.57.
•	CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualiza la configuración de cosido que está registrada en el No. de
		botón de patrón que está seleccionado.

	Botón y visualización	Descripción
©	No. de CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualizan la clase de configuración y el No. de configuración del cosido de la configuración de cosido que se ha registrado en el No. de botón de patrón. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.
		: Patrón de usuario : Dato M3
		* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Para ejecutar el formateo de la tarjeta de memoria" p.83.
•	NÚMERO TOTAL DE PUNTADAS	Se visualiza el número total de puntadas del patrón que está registrado en el No. de botón de patrón. * Este ítem solamente se visualiza cuando la configuración de cosido que se ha seleccionado es el patrón estándar.
0	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
0	Visualización de THREAD TENSION (Tensión de Hilo)	Se visualiza el valor de tensión del hilo que está registrada en el No. de botón de patrón que se está seleccionado.
•	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Cantidad de recorrido en la dirección X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
•	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Cantidad de recorrido en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
Ø	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor del tamaño actual X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
0	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
•	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
Ð	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
0	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.
8	Botón de PATTERN BUTTON EDIT (Edicion de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de edición de botón de patrón.
8	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que se visualizan los botones de patrón almacenados.
Ū	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Se visualizan por orden las carpetas para visualizar botón de patrón.
O	Botón de SEWING SHAPE SELECTION DATA INPUT SCREEN DISPLAY (Visualizacion de Pantalla de Entrada de Datos de Selección de Configuración de Cosido)	Se visualiza la pantalla de entrada de datos de configuración de cosido. → Consulte el ítem " II -2-4.(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido" p.32.
•	Botón de PATTERN (Patrón)	Se visualizan los botones de patrón almacenados en el No. de carpeta ⑤. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52.
•	Botón PRESSER DOWN	El prensatela se puede bajar y se visualiza la pantalla de bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón de elevación del prensatela que se visualiza en la pantalla de bajada del prensatela.

(2) Pantalla de cosido





	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de 2-STEP	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón
	STROKE (recorrido de 2 pasos)	de patrón que se ha seleccionado.
₿	Visualización de PATTERN	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón
	BUTTON NAME (Nombre de Botón	que se está seleccionando.
	de Patrón)	
Θ	Visualización de X SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X que está registrada
	(Proporción de Escala X)	en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
0	Visualización de ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X que está registrado
	VALUE (Valor del Tamaño Actual)	en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
•	Botón de THREAD CLAMP	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.
	(Sujetador de Hilo)	: Sujetador de hilo inefectivo
		: Sujetador de hilo efectivo

	Botón y visualización	Descripción
•	Botón de PRESSER DOWN	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del
	(Bajada de Prensatela)	prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.
©	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	El prensatela vuelve al inicio del cosido y sube al tiempo de parada temporal.
•	Visualización de PATTERN No. (No. de Patrón)	Se visualiza el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
0	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo.
0	Visualización de SEWING SHAPE No. (No. de configuración de cosido)	Se visualiza la clase de cosido y el No. de configuración de cosido que está registrado en el patrón que se está cosiendo.
(8)	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón.
•	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
Ø	Visualización de TOTAL No. OF STITCHES OF SEWING SHAPE (No. Total de Otal de Puntadas de Configuración de Cosido)	Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
0	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	Se visualiza en este botón el valor de la tensión que está fijada en el No. de botón de patrón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem. → Consulte el ítem "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.38.
0	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
0	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor del contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.47.
0	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem " II -2-12. Modo de usar el contador" p.47.
6	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem " II -2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.40.
8	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que están almacenados los botones de registro de patrón en el No. de botón de patrón.
0	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
0	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
Ø	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
80	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está almacenado en el No. de CARPETA ⑤. → Consulte el ítem "I-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52.

2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón

(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos





- Visualizar la pantalla de entrada de dato.
 En el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos, es posible seleccionar el No. de dato de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor visualice la pantalla de entrada de dato.
- 2 Llamar a la pantalla de selección de No. de botón de patrón.

 Cuando se pulsa el botón Pol A de SELECCIÓN DE

 No. DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de selección de

 No. de botón de patrón. El No. de botón de patrón que está

 seleccionado actualmente y su contenido se visualizan en la

 parte superior de la pantalla, y la lista de los botones de No.

 de botón de patrón que se habían registrado se visualizan en

 la parte inferior de la pantalla.
- 3 Para seleccionar el No. de botón de patrón
 Cuando se pulsa el botón


 SCROLL (de movimiento hacia arriba o hacia abajo), los
 botones de No. de botón de patrón que están registrados
 se cambian por orden. El contenido del dato de cosido que se
 había introducido en el No. de botón de patrón se visualizan
 en el botón. Aquí, pulse el botón de No. de botón de patrón
 que usted quiera seleccionar.
- Para determinar el No. de botón de patrón.
 Cuando se pulsa el botón De ENTER, cierra la pantalla de selección de No. de botón de patrón y se termina la selección.
 - * Cuando usted quiera borrar el botón de patrón que ha sido registrado, pulse el botón DELETE. Sin embargo, no se pueden borrar los botones de patrón que han sido registrados para cosido de combinación.
 - * Para el No. de patrón que se va a visualizar, pulse el botón FOLDER SELECTION (selección de carpeta) y los Nos. de botón de patrón que han sido almacenados en la carpeta especificada se visualizan en la lista. Cuando el No. de carpeta no se visualiza, se visualizan todos los Nos. de patrón que se habían registrado.

(2) Selección mediante botón de atajo



AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.



① Visualice la pantalla de entrada de datos o la pantalla de cosido.

Cuando el patrón está registrado en la carpeta, los botones de patrón se visualizan con seguridad en el lado inferior de la pantalla de entrada de datos o en la pantalla de cosido.


2 Seleccione el No. de patrón

El botón de patrón se visualiza con cualquier carpeta que se haya especificado cuando se creó nuevo patrón.

Visualice y pulse el botón del No. de botón patrón que usted quiera coser. Cuando se pulsa, se selecciona el No. de botón de patrón.

2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón





① Visualice la pantalla de entrada de datos al tiempo de seleccionar botón de patrón.

Solamente es posible en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón para cambiar el contenido de patrón. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón.

Para visualizar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón A de CAMBIO DE DATO DE BOTÓN DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.


③ Para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem que usted quiera cambiar

Los datos que se pueden cambiar son los 11 ítemes siguientes.

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
В	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400,0(%)	100,0
•	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400,0(%)	100,0
•	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
9	Límite de velocidad máxima	400 a 2700 (ppm)	2700
•	Cantidad de recorrido en dirección X	1306 : -66,0 a +66,0 (mm) 1510 : -76,0 a +76,0(mm) 2206 : -111,0 a +111,0(mm) 2210 : -111,0 a +111,0(mm)	0,0
6	Cantidad de recorrido en dirección Y	1306 : -33,0 a +33,0(mm) 1510 : -51,0 a +51,0(mm) 2206 : -33,0 a +33,0(mm) 2210 : -51,0 a +51,0(mm)	0,0
0	Configuración de cosido	-	-
0	No. de carpeta	1 a 5	-
0	Prensatela intermedio	0,0 a 3,5 (mm) (Máx, 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado
(3)	Sujetador de hilo	con/sin	con
•	Altura de recorrido de 2-pasos	50 a 90	70

Cuando presione cada botón desde el **(B)** al **(H)** y **(I)**, se visualiza la pantalla de entrada de dato de ítem. Cuando se pulsan los botones **(I)** y **(B)**, se cambian los Nos. de carpeta y Con/sin sujetador de hilo.

- * El valor de la tensión del hilo y el valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- * La proporción de escala **(B)** y la proporción de Escala **(G)** en la dirección Y se pueden cambiar a la entrada de valor de tamaño actual por la selección del interruptor **(L)** de memoria
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **()** se determinan con el interruptor de memoria **()** .
- * La gama de entradas de la magnitud de desplazamiento en dirección X y la magnitud de desplazamiento en dirección Y difiere según la gama de cosido.




4) Para determinar el cambio de dato de ítem

Para determinar el cambio de dato de ítem Por ejemplo, introduzca proporción de escala X.

Pulse el botón 100.0% **B** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o la tecla + o la tecla - **(**©.



⑤ Para cerrar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

Cuando se termina el cambio, pulse el botón CLOSE (cerrar). La pantalla de cambio de dato de botón de patrón se cierra y la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

* Con la misma operación se puede ejecutar el cambio de los otros datos de ítem.




En caso de que se varíe la tensión del hilo en el estado listo para funcionar, el valor prefijado no queda almacenado en la memoria cuando se desconecta la alimentación eléctrica sin haber

antes presionado la tecla READY o sin haber efectuado ninguna.

2-19. Modo de copiar botón de patrón

El dato de cosido de No. de patrón que ya ha sido registrado se puede copiar al No. de patrón que no ha sido registrado. Se prohíbe la copia de sobrescrito de patrón. Cuando usted quiera sobrescribir, hágalo después de borrar una vez el patrón.


→ Consulte el ítem "II-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.57.



1 Visualice la pantalla de entrada de datos.

Solamente es posible la copia en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

Llame la pantalla de copia de patrón.



AMS-210E

#

2.2 🖶

5 6

2 3

001

ў 6 1•ि

2 铝

O

X 30.0

100.0% **Y**\$ 30.0

100.0%

3.3

9

3 Seleccione el No. de patrón de fuente de copia.

Seleccione el No. de patrón de fuente de copia desde la lista de botones **3** de patrón.




Introduzca el No. de patrón de destino de copia con las diez teclas \bigcirc . Es posible recuperar el No. de patrón que no se usa con los botones + y - \bigcirc (\bigcirc y \bigcirc).

5 Inicio de copia

Pulse el botón ENTER y comienza la copia. El No. de patrón que se ha copiado en el estado seleccionado retorna a la pantalla de copia de patrón (selección de fuente de copia) después de aproximadamente dos segundos.

 Los datos de combinación pueden copiarse de la misma manera

2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido



Para seleccionar modalidad de osido.

Cuando se pulsa el interruptor M en el estado que el

patrón ha sido registrado, el botón



SELECTION (selección de modalidad de cosido) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, la modalidad de cosido cambia alternamente el cosido individual y el cosido de combinación.(El modo no puede cambiarse aun cuando se pulse el botón, a menos que se haya registrado el botón del patrón.)

* La imagen de botón del botón de selección de modalidad de cosido cambia en conformidad con la modalidad de cosido que se ha seleccionado al presente.

Cuando se selecciona cosido individual:



Cuando se selecciona cosido de combinación :




2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación

La máquina de coser es capaz de coser en orden combinando el dato de patrón actual. Se pueden introducir hasta 30 patrones. Use esta función cuando tenga que coser varias configuraciones diferentes en el producto de cosido. Además, es posible registrar hasta 20 de los datos de cosido de combinación. Use esta función para nuevas creaciones y copias cuando sea necesario.

→ Consulte el ítem " II -2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52 y " II -2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.60.


(1) Pantalla de entrada de patrón



	Botón y visualización	Descripción
A	Botón de COMBINATION DATA NEW REGISTER (Nuevo Registro de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de No. de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.52.
8	Botón de COMBINATION DATA COPY (Copia de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de copia de No. De patrón de combinación. → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de copiar botón de patrón"p.60.
©	Botón de COMBINATION DATA NAME INPUT (Intrada de nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.51.
Ð	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
3	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.

	Botón y visualización	Descripción
•	Botón de BOBBIN WINDER	Se puede bobinar el hilo de bobina.
	(Bobinado de Bobina)	→ Consulte el ítem " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.46.
©	Botón de COMBINATION DATA No. SELECTION (Selección de No. de Dato de Combinación)	El No. de dato de combinación seleccionado se visualiza en el botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación.
•	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido del dato de patrón introducido. Cuando se cambia la pantalla a pantalla de cosido, el primer patrón introducido es el que se visualiza en color azul.
0	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	El No. del patrón, su forma, número de puntadas, etc. registrados en t SEWING ORDER (orden de cosido) se visualizan en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de selección de patrón.
0	Botón de NEXT PAGE DISPLAY (Visualización de Página Siguiente)	Este botón se visualiza cuando los patrones que se han registrado en el dato de combinación son más de 6 piezas. Es posible registrar patrones desde I la 7ª a la siguiente página. Se pueden visualizar hasta 5 páginas

^{*} En lacktriangle e lacktriangle y en el botón se visualizan todos los números de patrones introducidos.



	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de COMBINATION DATA	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación
	NAME (Nombre de Dato de Combinación)	que se ha seleccionado.
₿	Botón de THREAD CLAMP	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.
	(Sujetador de Hilo)	: Sujetador de hilo inefectivo
		: Sujetador de hilo efectivo
0	Botón de PRESSER DOWN	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del
	(Bajada de Prensatela)	prensatela.Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del
		prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.
0	Botón de RETURN TO ORIGIN	El prensatela puede volver al inicio de cosido y sube al tiempo de parada
	(Retorno a Origen)	temporal.
9	Visualización de COMBINATION DATA	Se visualiza el No. de dato de combinación seleccionado.
	No. (No. de dato de Combinación)	
•	Visualización de PATTERN BUTTON	Se visualiza el botón de patrón que se está cosiendo.
	No. (No. de Botón de Patrón)	
©	Visualización de SEWING SHAPE	Se visualiza la configuración de cosido que está registrado en el No. de
	(Configuración de Cosido)	botón de patrón que se está cosiendo.
•	Botón de SEWING ORDER RETURN	Los patrones que se van a coser se pueden retornar uno por uno.
	(Retorno de Orden de Cosido)	
0	Visualización de SEWING	Se visualiza el orden de cosido que se está cosiendo al presente.
	ORDER (Orden de Cosido)	


	Botón y visualización	Descripción
0	Botón de SEWING ORDER	Se puede avanzar uno por uno los patrones a coser.
	ADVANCE (Avance de Orden de	
	Cosido)	
(3)	Visualización de TOTAL	Se visualiza el número total de patrones que se han registrado en el No. de
	NUMBER OF REGISTERS	combinación.
	(Número Total de Registros)	
•	Visualización de COMBINATION	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación
	DATA NAME (Nombre de Dato	que se ha seleccionado.
	de Combinación)	
M	Visualización de THREAD	Se visualiza el valor de tensión de hilo que está registrado en el No. de
	TENSION (Tensión de Hilo)	botón de patrón que se está cosiendo.
•	Visualización de TRAVEL	
0		Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en
	AMOUNT IN X DIRECTION	el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	(Cantidad de Recorrido en Dirección X)	
•	Botón de CAMBIO DE VALOR	El valor existente en el contador se visualiza en este botón. Cuando se
	DE CONTADOR	pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.
	BE COMMENT	→ Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.47.
		Oonsuite eritem 11-2-12. Mode de daar er contador p47.
•	Botón de CAMBIO DE	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de
	CONTADOR	prendas. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.47.
0	Visualización de X ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor de tamaño actual X de la configuración de cosido que
	AMOUNT (Cantidad de Tamaño	está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	Actual)	
B	Visualización de X SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala X de la configuración de cosido que
	(Proporción de Escala X)	está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
8	Resistor variable de	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
	VELOCIDAD	
O	Visualización de Y ACTUAL SIZE	Se visualiza el valor de tamaño actual Y de la configuración de cosido que
	VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	,	
0	Visualización de Y SCALE RATE	Se visualiza la proporción de escala Y de la configuración de cosido que
	(Proporción de Escala Y)	está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	, ,	
Ø	Visualización de MAX. SPEED	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de
	LIMITATION (Límite de Velocidad	botón de patrón.
	Máxima)	
•		Continuation to continue de constitue de discontinue de la constitue de la con
w	Visualización de TRAVEL	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en
	AMOUNT IN Y DIRECTION	el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	(Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	
⊗	STEP SEWING button Botón de	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la
•		
	COSIDO DE PASO	comprobación de configuración de patrón.
		→ Consulte el ítem
		"I-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.40.
•	Visualización de 2-STEP	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón
-	VISUAIIZACIOTI UE Z-OTEF	OG VISGUIIZA EI VAIOI TEGISTIAGO DE TEGOTITUO DE Z"PASOS EITELINO. DE DOLOIT
	STROKE (recorrido de 2 pasos)	de patrón que se ha seleccionado.


2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación

Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.


→ Consulte el ítem "II-2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido" p.61.

(1) Selección de dato de combinación





Para llama la pantalla de No. de dato de combinación
Cuando se pulsa el botón de DATO DE COMBINA-CIÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación. El No. de dato de combinación que está actualmente seleccionado y el contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y los botones de No. de dato de combinación que están registrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla.



3 Para seleccionar el No. de dato de combinación.


Cuando se pulsa el botón STEP CONFIRMATION

(a), las formas de cosido de los patrones que se han registrado en los datos de combinación y similares cambian de uno a otro y se visualizan secuencialmente.

(4) Determine el No. de dato de combinación.


Cuando se pulsa el botón ENTER, se cierra la pantalla selectora de No. de datos de combinación y se termina la selección closed and the selection is finished.

(2) Procedimiento de creación de datos de combinación



1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, es posible introducir el dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos. El No. de patrón que no se ha registrado en el estado inicial, y el primer botón de selección de patrón se visualiza en estado en blanco.



2 Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.

Cuando se pulsa el botón A PATTERN SELECTION, se visualiza la pantalla verde selectora de No. de patrón.


3 Seleccionar No. de patrón

⑤ Para registrar, repita los pasos ② al ④ tantas veces cuantas sean los números de patrón que usted quiera registrar.


selectora de No. de patrón y se termina la selección.

Cuando se determina el primer registro, se visualiza el segundo botón de selección de patrón.

Repita los pasos ② al ④ cuantos sean los Nos. de número de patrón que usted quiera registrar.




(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación



- Seleccione el No. de datos de combinación.
 Ejecute los pasos ① a ③ de "II-2-22.(1) Selección de datos de combinación" p.66 para visualizar los datos de combinación que desee borrar.
 - Ejecución del borrado de datos de combinación.

 Cuando se pulsa el botón DATA DELETION , se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borran los datos de combinación seleccionados.


(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación



- Seleccione el No. de datos de combinación Ejecute los pasos ① y ② de "II-2-22.(1) Selección de datos de combinación" p.66 para seleccionar los datos de combinación incluyendo el paso que desee borrar.
- ② Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.
 Cuando se pulsa el botón PATTERN SELECTION
 del paso que desee borrar, se visualiza la pantalla de selección del No. de patrón.
- P01 30.0 001 100.0% r‡ 30.0 100.0% **1**00 <u>2</u>2700 O P02 001 PO3 ▾ 001 001 * 0
- 3 Ejecución del borrado de un determinado paso de datos de combinación seleccionados.

Cuando se pulsa el botón DATA STEP DELETION , se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado del paso de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borra el paso de los datos de combinación seleccionados.

2-23. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria




① Visualice la pantalla de lista de datos de interruptor de memoria.

Cuando se pulsa la tecla MODE M, el botón MEMORY

SWITCH se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa

este botón, se visualiza en la pantalla la lista de datos de interruptor de memoria.




② Seleccione el botón de interruptor de memoria que usted quiera cambiar.

Presione el botón accionador de pantalla UP/DOWN

• y seleccione el botón • del ítem de dato que usted quiera cambiar.

3 Cambio de dato de interruptor de memoria

Hay ítemes de datos para cambiar numerales y otros para seleccionar pictógrafos en el dato de interruptor de memoria.



El No. de color rosado tal como el 101 se introduce en los ítemes de dato para cambiar numerales y el valor fijado se puede cambiar con los botones + / - 100 introducidos en los ítemes de datos para seleccionar pictógrafos y se pueden seleccionar los pictógrafos visualizados en la pantalla de cambio.



El No. en color azul tal como el <u>U32</u> se pone en los ítemes de datos para seleccionar pictógrafos y los pictógrafos visualizados se pueden seccionar en la pantalla de cambios.


→ Para detalles de dato de interruptor de memoria, consulte el ítem "II-4. LISTA DE DATOS DE INTERRUP-TOR DE MEMORIA" p.104.

2-24. Funcion de información

A continuación se describen tres funciones en la función de información.


- Se pueden especificar el tiempo del cambio de aceite (lubricación), tiempo de cambio de aguja, tiempo de limpieza, etc. y la noticia de aviso se puede ejecutar después del lapso de tiempo especificado.
 - Consulte " II -2-24.(1) Cómo observar la información de mantenimiento e inspección" p.70.
- 2) La velocidad se puede comprobar de un vistazo y el conocimiento del objetivo a lograr a medida que aumenta una línea o grupo y también por la función para visualizar la salida del objetivo y la salida actual.
 - Consulte "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.72 y "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción" p.74.
- 3) La información sobre la proporción de trabajo de máquina, el tiempo de espaciado, el tiempo de máquina y la velocidad de máquina se pueden visualizar desde el estado de trabajo de la máquina de coser.
 - Consulte "II-2-24.(5) Cómo observar la información de medición de trabajo" p.76.

(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección



- 1 Visualice la pantalla de información.
 - Cuando se pulsa la tecla de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.
- ② Visualice la pantalla de información de mantenimiento y de inspección.

Pulse el botón para visualizar la pantalla de información de mantenimiento y de inspección en la pantalla de información.



La información de los tres ítems siguientes se visualiza en la pantalla de información de mantenimiento e inspección.

Recambio de aguja :


 Tiempo de limpieza : (hora)



 Tiempo de recambio de aceite : (hora)



El intervalo para informar la inspección de cada ítem en el botón **③** se visualiza en **⑤**, y el tiempo remanente hasta el recambio se visualiza en **⑤**. Además, se puede precisar el tiempo que queda hasta el siguiente recambio.




Ejecute el tiempo remanente de despeje hasta el siguiente recambio.

Cuando se pulsa el botón **(G)** del ítem que usted quiere despejar se visualiza en la pantalla el tiempo de despeje de recambio. Cuando se pulsa el botón **(C) (G)** CLEAR, se despeja el tiempo remanente para el recambio.




4 Visualización del diagrama de enhebrado.

Cuando se pulsa el botón de enhebrado en la pantalla de mantenimiento y de inspección, se visualiza el diagrama de enhebrado de hilo de aguja. Obsérvelo cuando ejecute el enhebrado.



(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso



Cuando llega el tiempo de inspección designado, se visualiza la pantalla de aviso.

En el caso de despejar el tiempo de inspección, pulse el botón

la pantalla emergente. En el caso de no despejar el tiempo de

inspección, pulse el botón 💢 🛭 CANCEL y cierra la pantalla

emergente. Cada vez que se completa un cosido, se visualiza la pantalla de aviso hasta que se despeje el tiempo de inspección. Los Nos. de aviso de los respectivos ítems son como sigue.

Recambio de aguja : A201
Tiempo de limpieza : A202
Tiempo de recambio de aceite : A203




Para la porción de engrase, consulte el ítem de "Ⅲ-1-12.Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.128.

(3) Cómo observar la información de control de producción


Es posible designar el inicio, visualizar el número de prendas de producción desde el inicio al tiempo actual, visualizar el número de piezas objetivo de producción, etc. en la pantalla de control de producción. Hay dos clases de modos de visualizar la pantalla de control de producción.

[Cuando se visualiza desde la pantalla de información]




1) Visualice la pantalla de información.

Cuando se pulsa la tecla de de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.




Visualice la pantalla de control de producción.



La información sobre los siguientes 5 ítems se visualiza en la pantalla de control de producción.

- (A): Valor del objetivo existente
 El número de prendas de productos objetivo se visualiza automáticamente al tiempo presente.
- B : Valor de los resultados actuales Se visualiza automáticamente el número de prendas de los productos de cosido.
- © : Valor de objetivo final
 Se visualiza el número de prendas de los productos de objetivo final. Introduzca el número de prendas consultando
 "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.74.
- Tiempo de espaciado
 Se visualiza el tiempo (segundos) requerido para un proceso. Introduzca el tiempo (unidad: segundos) consultando
 "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.74.
- E : Número de veces de corte de hilo Se visualiza el númsero de veces de corte de hilo por proceso.Introduzca el número de veces consultando "II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.74.

[Cuando se visualiza desde la pantalla de cosido]



1) Visualice la pantalla de cosido.


Cuando se pulsa la tecla en la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de cosido.

Visualice la pantalla de control de producción.

Cuando se pulsa la tecla en la sección de asiento de interruptor en la pantalla de cosido, se visualiza la pantalla de control de producción.

El contenido visualizado y las funciones son comunes a [Cuando se visualiza desde la pantalla de información].

(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción



Visualice la pantalla de control de producción.
 Visualice la pantalla de control de producción consultando
 " II -2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.72.

2 Introduzca el valor de objetivo final.

Primeramente, introduzca el número de prendas de producción de objetivo en el proceso en el que se va a ejecutar el cosido de ahora en adelante.

Cuando se pulsa el botón A de valor de objetivo final, se visualiza la pantalla de entrada de valor de objetivo final. Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o botones UP/DOWN.

Después de hecha la introducción, pulse el botón ENTER

③ Introducción de tiempo de espaciado.

Seguidamente, introduzca el tiempo de espaciado requerido para un proceso. Cuando se pulsa el botón PITCH PT GODE del mencionado ítem 1), se visualiza la pantalla de entrada de tiempo de espaciado. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.

Después de la introducción, pulse el botón ENTER []


4 Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso.

Cuando se pulsa el botón para el número de veces de corte de hilo en la página anterior, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.


Después de la introducción, pulse el botón ENTER

* Cuando el valor de entrada es "0", no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.



(5) Iniciar la cuenta de número de prendas de producción.

Cuando se pulsa el botón START ______ • , se comienza a contar el número de prendas de producción.




Visualice la pantalla de control de producción consultando "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.72.

Cuando se está ejecutando el conteo, se visualiza el interrup-

tor STOP . El conteo se detiene pulsando el botón STOP .

Después de la parada, se visualiza el botón START o en la posición del botón STOP.




Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR C .


El valor a ser borrado es el valor actual de objetivo **(M)** y el valor del resultado actual **(M)** solamente.


* El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.

Cuando se pulsa el botón CLEAR C , se visualiza la pantalla de confirmación de borrado.


Cuando se pulsa el botón CLEAR C en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.








(5) Cómo observar la información de medición de trabajo




1) Visualice la pantalla de información.

② Visualice la pantalla de medición de trabajo.




Pulse el botón para visualizar la pantalla de medición

de trabajo en la pantalla de información. Se visualiza la pantalla de medición de trabajo.




- A : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de la medición de la proporción de trabajo.
- B : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición de la velocidad de la máquina de coser.
- © : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición del tiempo de espaciado.
- D: La información se visualiza automáticamente desde el tiempo del inicio de medición del tiempo de máquina.
- E : Se visualiza el número de veces de corte de hilo. Introduzca el número e veces consultando el ítem 3) en la siguiente página.




3 Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso. Cuando se pulsa el botón para el número de veces de corte de hilo en la página anterior, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo.

* Cuando el valor de entrada es 0, no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.





360rpm

MT

48.30%

7.21 s

→PT

×


4) Inicio de la medición.

La medición de cada dato comienza cuando se pulsa el botón START .

5 Parada de conteo.

Visualice la pantalla de medición de trabajo consultando 1) y 2) en "II-2-24.(5) Cómo observar la información de medición de trabajo" p.76.


El interruptor STOP se visualiza cuando se está ejecutando la medición. La medición se para cuando se pulsa el interruptor STOP Después de la parada, se visualiza el botón START en la posición del botón STOP. Para continuar la medición, vuelva a pulsar el botón START . El valor medido no se borra hasta que se pulsa el botón CLEAR .



(6) Para borrar el valor contado

Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR C .

* El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.



Cuando se pulsa el botón CLEAR C en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.

2-25. Modo de usar la función de comunicación

La función de comunicación puede descargar lo datos de cosido creado con otra máquina de coser, creación de datos de cosido y datos de cosido creados por el dispositivo de edición PM-1 a la máquina de coser. Además, la función puede cargar los datos mencionados a tarjeta de memoria o a computadora personal.

La tarjeta de memoria y el puerto RS-232C se preparan como vehículo para comunicar.

* Sin embargo, el SU-1 (utilidad de servidor de datos) es necesario para ejecutar la descarga/carga desde la computadora personal.

(1) Modo de manejar datos posibles

Los datos de cosido que se pueden manejar con las 4 clases siguientes, y los formatos de datos respectivos son como se muestran a continuación.

Nombre de dato		Extensión	Descripción de dato
Dato de formato de vector	φ VĎT	VD00 XXX.VDT	Es el dato de punto de entrada de aguja con PM-1, y el formato de dato que se puede operar en común entre máquinas de coser JUKI.
Dato M3	M 3	AMS00XXX.M3	Datos de patrón de la serie AMS-210D
Datos de formato de cosido estándar	DĂT	SD00XXX.DAT	Datos de formato de cosido estándar
Datos de programa simplificado	No. PRO	AMS0XXX.PRO	Datos de programa simplificado

XXX: File No

^{*} Para el programa simplificado consultar el Manual del Ingeniero.

(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria

Para el modo de manejar la tarjeta de memoria, lea "II-1. PREFACIO" p.25.

(3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C


[Procedimiento de fijación]

Es posible dar y recibir datos usando el cable RS-232C, con la computadora personal o semejante. Para el cable a conectar, conecte el de tipo inverso de 9 púas (hembra) al lado del panel de operación.




Si se ensucia la parte de contacto, fallará el contacto. No la toque con la mano, y controle el entorno de modo que no haya polvo ni aceite ni otras materias extrañas que se puedan adherir a la misma. Además, el elemento interior se daña por electricidad estática o algo semejante. Por lo tanto ponga mucho cuidado al manejarla.

* Cuando está abierta la parte inferior de la tapa ubicada en el lado del panel de operación, allí esta el conector de 9 patillas para el RS-232C. Conecte el cable allí. Cuando el use tornillo de bloqueo para sujetar el conector, apriete el tornillo bien para evitar que se caiga.



(4) Modo de introducir los datos

0



1) Visualice la pantalla de comunicación

Cuando se pulsa el interruptor de de comunicación, en la sección de asiento del interruptor en la pantalla de selección de datos se visualiza la pantalla de comunicación.

Seleccione la comunicación

Hay cuatro procedimientos de comunicación que se describen a continuación.

- B Escritura de datos al panel desde la tarjeta de memoria
- Dato de escritura desde computadora personal (servidor) al panel
- Escribir datos desde el panel a la tarjeta de memoria
- Dato de escritura desde el panel a computadora personal

Seleccione el botón del procedimiento de comunicación que usted desee.

3 Seleccione el no. de dato

Cuando se pulsa , se visualiza la pantalla de selección de archivo de escritura.

Introduzca el No. de archivo de dato que usted quiera escribir. Para el No. de archivo, introduzca los numerales de la parte xxx de VD00xxx.vdt del nombre de archivo.

La designación del No. de patrón de destino de escritura se puede ejecutar del mismo modo. Cuando el destino de escritura es el panel, se visualizan los Nos. de patrón que no han sido registrados.

4 Determine el No. de dato.

Cuando se pulsa el botón ENTER, la pantalla de selección de No. de dato se cierra y con esto se termina la selección de No. de dato.

(5) Inicio de comunicación

Cuando se pulsa el botón de comunicación ((**)) 🕕, comien-

za la comunicación de dato. Que se visualiza la pantalla de comunicación durante la comunicación, y la pantalla retorna a la pantalla de comunicación al término de la comunicación.




No abra la tapa durante la lectura de datos. Porque no se podrían leer los datos.

(5) Introducción de varios datos conjuntamente


Es posible para dato de vector, dato M3 y dato de formato estándar de cosido para seleccionar varios datos de escritura y escribirlos juntamente. El No. de patrón de destino de escritura devendrá el mismo No. que el No. del dato seleccionado.



No es posible seleccionar No. plural para el No. después del No. 201.



Visualizar la pantalla de selección de archivo de escritura.
Cuando se presiona el botón PLURAL SELECTION,
se visualiza la pantalla de selección de No. plural de datos.



2 Para ejecutar la selección de No. de dato


Dado que está visualizada la lista de los números de archivo de datos existentes, presione el botón FILE NO.

quiera escribir. Es posible invertir el estado seleccionado del botón con el botón INVERSION

.

B) Determine de No. de dato

Cuando se presiona el botón ENTER , la pantalla de selección de No. plural de dato se cierra y termina la selección de datos.




Inicio de la comunicación

Cuando se presiona el botón (COMMUNICATION START, comienza la comunicación de datos.




El No. de datos durante la comunicación, el número total de datos de escritura y el número de datos que han terminado la comunicación de datos se visualizan en la pantalla durante la comunicación.



Cuando se ejecuta la escritura al No. de patrón que ya existe, la pantalla que confirma la sobreimpresión se visualiza antes de la escritura. Cuando se ejecuta la sobreimpresión, presione el botón ENTER . Cuando ejecute toda la sobreimpresión sin visualizar la pantalla de confirmación de la sobreimpresión, presione el botón . OVERWRITING en todos los casos.

2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria

Al reformatear la tarjeta de memoria, asegúrese de hacerlo con IP-410 o IP-400. La tarjeta lectoragrabadora que se ha formateado con computadora personal no se puede leer con el IP-410 ni con el CP-20.




1) Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

Cuando el interruptor M se presiona por tres segundos,

el botón 🍑 🐧 MEDIA FORMAT se visualiza en la pantalla.

Cuando se presiona este botón, se visualiza la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.




2 Inicio de formateo de tarjeta de memoria.

Fije la tarjeta de memoria que usted quiera formatear en la ranura para tarjeta de memoria, cierre la cubierta, presione el botón ENTER y comienza el formateo.

Guarde los datos necesarios a en la tarjeta de memoria para el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el formateo, se borran los datos que están dentro.

3. CUANDO SE USA CP-20

3-1. Nombre de cada sección del CP-20



1 Tecla "READY" (lista para operar)

Esta tecla cambia el estado de fijación desde el panel al estado de cosido cuando la máquina de coser está actualmente operando.

2 LED de cosido

Este LED se apaga al tiempo de estado de fijación y se ilumina al tiempo de estado de cosido. El cambio se puede ejecutar con la tecla "READY".

3 Tecla "Reset" (reposición)

Esta tecla se usa para cancelar error o para volver el valor fijado al valor inicial.

4 Tecla "Mode" (modalidad)

Esta tecla realiza la modalidad de fijación del interruptor de memoria.

Tecla "+/ Avance de transporte" y tecla "-/Retroceso de transporte"

Esta tecla se usa para cambiar el No. de patrón y la escala X/Y, y el transporte de avance/retroceso.

6 Tecla "Selection"

Esta tecla selecciona el ítem que se va a fijar. Se visualiza el LED de selección de ítem del ítem seleccionado y el valor fijado.

LED indicador de dato

Este LED indica los valores fijados de los ítemes seleccionados tales como No. de patrón, escala X/Y, etc.

3 LED de selección de ítem

Se iluminan los LEDs selectores de ítem



No. de patrón



Escala X



Escala Y



Limitación de velocidad máxima



Contador de cosido



Bobinador de bobina



Altura del prensatela intermedio



Tensión de hilo

Tecla ON/OFF de sujetador de hilo de aguja

Esta tecla selecciona el estado efectivo/inefectivo del sujetador de hilo de aguja. Cuando es efectivo, se ilumina el LED visualizador del sujetador de hilo de aguja.

LED visualizador de sujetador de hilo de aguja.

Cuando se ilumina este LED, opera el sujetador de hilo de aguja.

Tecla de registro de patrón

Esta tecla registra el patrón. Cuando se pulsa esta tecla, el patrón aquí registrado se puede coser inmediatamente. Se pueden cambiar y registrar la escala X/Y, la posición e cosido, etc.

3-2. Operación de CP-20 (Básica)

Almacene los datos de formato en la carpeta designada consultando

"II-1.3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria" p.26.

Inserte debidamente la tarjeta lectora-grabadora, y cierre a precisión la tapa de la cubierta.




Cerciórese de usan la tarjeta lectra-grabadora que se ha formateado con el IP-400. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta lectra-grabadora consulte:

"I-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.83

(1) Fijación de datos de ítem


Fije cada ítem siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.



1) Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica


Se ilumina el Nº de patrón de selección de ítem y el Nº de patrón aparece visualizado en la pantalla.

2 Modo de fijar el Nº de patrón (Ejemplo: Cuando se fija el patrón No. S.61)




- Pulse la tecla para indicar el "Pattern
 NO (N° de patrón) en el visualizador.
- 2) Pulse la tecla +/๒ o la tecla -/๒ para indicar "S.61" en el visualizador.

Modo de fijar la escala X (Ejemplo: Cuando se fija 100,0%)




- 1) Pulse la tecla 🖸 para indicar "X Scale 👺".
- 2) Presione la tecla +/= o -/=, y fije la proporción dentro de la gama de 1,0% a 400,0 %.

(4) Modo de fijar la escala Y (Ejemplo: Cuando se fija 100,0%)




- 1) Pulse la tecla para indicar el ítem "Y Scale ."
- 2) Presione la tecla +/ o -/ y fije la proporción dentro de la gama de 1,0% a 400,0 %.

5 Modo de fijar el límite de velocidad máxima de cosido (Ejemplo: Cuando se fija 400 ppm)




- 1) Pulse la tecla para indicar el ítem "Velocidad .".
- 2) Pulse la tecla +/๒ o la -/๒ para indicad "400".

6 Modo d fijar la tensión de hilo (Ejemplo: Cuando la tensión del hilo se fija en 30)



- 1) Pulse la tecla **?** para indicar el ítem "TENSIÓN DE HILO *****".
- 2) Pulse la tecla +/ o la -/ para indicad "30". (Se puede fijar de 0 a 200.)

Fijación de altura del prensatela intermedio (Ejemplo: Cuando la altura del prensatelas intermedio se fija en 30)




- 1) Presione la tecla para indicar el ítem "INTERMEDIATE PRESSER" .
- 2) Presione la tecla +/ o la -/ para visualizar "30" en la pantalla. (se pueden fijar desde 0 a 3,5 (Máx. 0 a 7,0))



La gama de fijación se puede cambir con el interruptor de memoria
U112. Sin embargo, fije la gama de fijación a 3,5 mm como máximo, cuando use aguja DPX5, para proteger el prensatela intermedio contra interferencia con la barra de agujas.

8 Modo de terminar la fijación



- 1) Pulse la tecla U.
- Después que el sujetaprendas se ha movido hacia arriba, se iluminará el LED de cosido, y el cosido queda listo.
- 1. Cuando cambie algún dato, presione O para confirmar el cambio.
- 2. Cuando seleccione los ítemes de la altura del prensatela intermedio y el bobinador de bobina, la máquina de coser no puede pasar al estado de cosido. Seleccione otros ítemes.
- 3. Si pulsa la tecla ① , usted puede estar seguro de que puede volver a fijar los ítemes respectivos. Sin embargo, los ítemes no se pueden cambiar cuando está iluminado el LED SEWING (cosido).



- 5. La tensión de hilo se puede cambiar cuando se ilumina el LED de cosido.
- 6. Use la máquina de coser después de confirmar el No. de patrón. Cuando se pulsa la tecla


 O mientras el cuando el No. de patrón está indicando "0" (estado al tiempo de entrega), aparece visualizado el error E-10. Entonces, vuelva a fijar el No. de patrón.
- 7. Cambie la altura del prensatela intermedio y el bobinador de bobina no funcionará inmediatamente al conectar la corriente eléctrica. Use la máquina de coser después de presionar la tecla \(\bigcup \) y de ejecutar la recuperación de origen.

(2) Modo de comprobar el contorno de un patrón de cosido




AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.




- 1) Pulse la tecla [O para hacer que se ilumine el LED READY.
- 2) Seleccione la "INTERMEDIATE PRESSER"

 Li con la tecla :
- 3) Baje el pie sujetador de prendas con el interruptor de pedal.




4) Pulse la tecla +/ cuando está bajado el interruptor de pedal.




- 5) Confirme el contorno del patrón con la tecla +/= o con la tecla -/= .
- 6) El pie sujetador de prendas subirá cuando pulse la tecla / .

(3) Para ejecutar modificación del punto de entrada de la aguja

Cuando los comandos de tensión de hilo o de altura de prensatela intermedio existan en el punto de entrada de aguja de la confirmación de configuración y durante parada temporal, se pueden modificar estos valores.




- Para cambiar el valor de referencia de tensión de hilo
- Presione la tecla en estado de "ready" (lista para operar) para seleccionar la tensión de hilo.
- 2) Presione la tecla () durante 5 segundos o más estando bajado el marco de trasporte.
- El LED de cosido se ilumina y el LED de tensión de hilo parpadea de ON a OFF.
- 4) Fije el valor de referencia de tensión de hilo con la tecla +/≝ o con la tecla -/⊑ .




- Para cambiar el valor de comando de tensión de hilo
- 1) Presione la tecla O en el estado de cambio de valor de referencia antes mencionado.
- Parpadean de ON a OFF el LED de cosido y el LED de tensión de hilo.
- 3) Continúe el pespunte con la tecla +/= o con la tecla -/= .
- 4) "C" se visualiza cuando el comando de tensión de hilo está el punto de entrada de la aguja actual.
- 5) A la vez que presiona la tecla \(\bigcup \), fije el valor de comando de tension de hilo con la tecla \(\bigcup \bigcup \bigcup \bigcup \bigcup \end{array}\).
- 6) Al término del ajuste, pulse la tecla 🕖.



Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.




- Para cambiar el valor de referencia del prensatela intermedio
- 1) Presione la tecla en el estado de "ready" para seleccionar el prensatela intermedio.
- 2) Presione la tecla O durante 5 segundos o más estando bajado el marco de trasporte.
- El LED de cosido se ilumina y el LED del prensatela intermedio parpadea de ON a OFF.
- 4) Fije el valor de referencia del prensatela intermedio con la tecla +/= o con la tecla -/=.



- Para cambiar el valor de comando del prensatela intermedio
- 1) Presione la tecla O en el estado de cambio de valor de referencia antes mencionado.
- El LED de coido y el LED del prensatela intermedio parpadean de ON a OFF.
- 3) Continúe el pespunte con la tecla +/🖆 o con la tecla -/🕒 .
- 4) "C"se visualiza cuando el comando del prensatela intermedio está en el punto de entrada de la aguja actual.
- 5) A la vez que se presiona la tecla O, fije el valor del comando del prensatela intermedio con la tecla -/ o con la tecla -/ .
- 6) Al término del ajuste, pulse la tecla 💋.
- Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina l
 de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser l
 después de bajar el prensatela.
- 2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

(4) Cuando se cambia el patrón



Cuando se modifica la relación de ampliación/reducción X/Y, el valor de la tensión del hilo, y la altura del prensatelas intermedio en los datos del formato vectorial y se pulsa la tecla O, el display se encuentra en el estado de selección del No. de patrón, tal como se muestra en la figura.


Cuando usted quiera destruir el contenido del patrón actual y cambiar el No. de patrón, presione la tecla O, y cuando quiera cancelar el cambio de No. de patrón, presione el tecla .

Para almacenar el patrón cambiado, consulte "II-3-3. Para ejecutar copia del patrón" p.90.

3-3. Para ejecutar copia de patrón


Las siguientes copias se pueden ejecutar bajo la modalidad de copia de patrón.


- · Copia desde dato de formato de vector a patrón de usuario
- · Copia entre datos de formato de vector
- · Copia desde patrón de usuario a dato de formato de vector
- · Copia entre patrones de usuario



Confirme que el LED de cosido se ha apagado, y presione la tecla M.
 Visualice la modalidad de copia con la tecla +/೬⁴ o con la tecla -/೬⁴, y presione la tecla


- 5 1 +/<u><u><u></u></u> -/<u><u></u></u></u>
- 2) Primeramente fije el No. de fuente de copia. Seleccione el No. de patrón de fuente de copia con la tecla +/Ŀ o con la tecla -/Ŀ. Aquí se puede seleccionar el dato de formato del vector registrado, el patrón de usuario y el dato de formato de vector editado. Cuando se determina el No. de fuente de copia, presione la tecla para fijar el destino de No. de copia en el estado fijado.





- 3) A continuación, fije el No. de destino de copia. Seleccione el No. de patrón del destino de copia con la tecla +/೬ o con la tecla -/೬. Aquí se puede seleccionar el dato de formato de vector de 1 a 999 y el patrón de usuario de 1 a 200. Se visualiza A para el No. que no esté registrado todavía, y se visualiza 0 para el No. que ya está ergistrado. Cuando se pueda seleccion No, determínelo con la tecla O.
- 4) Cuando intente copiar al No. de patrón registrado, se produce el estado de confirmación de sobre escritura. Cuando ejecute la sobre escritura, presione la tecla O, y cuando cancele, presione la tecla .

3-4. Para ejecutar el borrado de patrón




5 1 +/<u>\\</u> −/<u>\\</u>

□ 0

- 1) Confirme que se ha apagado el LED de cosido, y presione la tecla M.

 Visualice la modalidad de borrado, y presione la tecla O con la tecla +/!
 -/!
 .
- 2) Fije el No. de borrado.

 Seleccione el No. de patrón que se va a borrar con la tecla +/= o con la tecla -/= , y presione la tecla O.



3) Se produce el estado de confirmación de borrado. Cuando se ejecute el borrado sin cambio, presione la tecla O, y cuando se cancele, presione la tecla .

3-5. Cosido


* Para el procedimiento de cosido, vea " I -5-1. Cosido" p.22.

(1) Cambio al otro patrón de cosido



AVISO:


Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.



- 1) Apague el LED de cosido con la tecla [O].
- 2) Pulse la tecla 2 y seleccione el ítem de No. de patrón 2.
- 3) Fije el No. de patrón con la tecla +/ e o con la tecla -/ .
- 4) Asimismo, se ejecuta la fijación de escala de X/Y, velocidad, etc.
- 5) Cuando está presionada la tecla [O], se ilumina el LED de cosido y la máquina de coser queda lista para coser.

3-6. Modo de bobinar una bobina

(1) Para bobinar una bobina mientras la máquina de coser está cosiendo




Enhebre el bobinador y bobine el hilo de bobina en la bobina como se ilustra en la figura.

(2) Para bobinar una bobina independientemente



AVISO:

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.



- 1) Pulse la tecla Opara apagar el LED SEWING (de cosido).
- 2) Seleccione el bobinado de bobina con la tecla **c** .



La selección no se puede ejecutar cuando está iluminado el LED de cosido.

- 3) Pulse la tecla O . El pie sujetador de prendas baja y se ilumina el LED de cosido.
- Cuando se presiona el interruptor de pedal, la máquina de coser comienza a funcionar.
- 5) Cuando se vuelve a presionar el pedal, o la tecla o la tecla o la tecla o la tecla o la máquina de coser.Cuando se teermina el bobinado de bobina con la tecla o la modalidad de bobinado de bobina.
- 6) Cuando se pulsa la tecla O, se apaga el LED de cosido, sube el pie sujetador de prendas y deviene efectiva la tecla O.

3-7. Operación de CP-20 (Avanzada)

(1) Modo de ejecutar el cosido usando las teclas de patrón (P1, P2, P3, P4 y P5)

Cuando registre patrones ya registrados, ((No.1 al 200) al P1 al P25, la recuperación de patrón se puede ejecutar con un simple tacto sin seleccionar mediante caracoleo del No. de patrón.


Es posible cambiar y registrar la relación de ampliación/reducción, máx, limitación de velocidad, tensión de hilo y posición de cosido.

* Cuando seleccione P6 o P25, ejecute la selección mediante combinación (pulsando simultáneamente) las teclas [P1], [P2], [P3], [P4] y [P5] como se muestra en la siguiente tabla.

P-N°	Tecal "Selection"						
P1	P1	P8	P1+P4	P15	P4+P5	P22	P2+P3+P4
P2	P2	P9	P1+P5	P16	P1+P2+P3	P23	P2+P3+P5
P3	P3	P10	P2+P3	P17	P1+P2+P4	P24	P2+P4+P5
P4	P4	P11	P2+P4	P18	P1+P2+P5	P25	P3+P4+P5
P5	P5	P12	P2+P5	P19	P1+P3+P4		
P6	P1+P2	P13	P3+P4	P20	P1+P3+P5		
P7	P1+P3	P14	P3+P5	P21	P1+P4+P5		

(2) Registro para la tecla de patrón

Ejemplo de fijación : Ejemplo de fijación: Registre la fijación consultando P2., No. de patrón 3, Proporción de escala X: 50%, Proporción de escala Y: 80%, Límite máximo de velocidad: 2.000 ppm, Tensión de hilo: "50", Posición de patrón: 0,5 mm a la derecha y 1 mm al frente




 Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica y pulse la tecla M para entrar en la fijación de modalidad (fijación de interruptor de memoria).




Indicar el interruptor de modalidad de registro de patrón con las teclas $+/\stackrel{\square}{=}$ o $-/\stackrel{\square}{=}$.

3) Pulse la tecla O . Introduzca la modalidad de registro de patrón.






Cuando el espacio después de P1 | está en blanco, el dato se encuentra | en estado registrado. Pero cuando | en el espacio después de P1 aparecen los caracteres "- - ", el dato no se encuentra en estado registrado.




Pulse la tecla [P2] . (Seleccione el No-P a registrar.)



5) Pulse la tecla **C** para indicar el No. de Patrón .

Fije el No. de Patrón a "3" con la tecla +/ o la tecla -/ .



6) Pulse la tecla y fije como sigue con la tecla tecla o la tecla .

• Proporción de escala X 🔀 : "50,0"%,

• Proporción de escala Y 🖫 🚻 : "80,0"%,

Límite máximo de velocidad : "2000"
 ppm,

• Tensión de hilo 🚳 : "50"

• Altura del prensatelas intermedio 🛄 : "0"

7) Pulse la tecla y la indicación "X proporción de Escala de viene 0,0. La cantidad de recorrido en la dirección X se puede fijar en unidad de 0,1 mm. Fije 0,5 con la tecla +/ o la tecla -/ .

8) Pulse la tecla y la indicación "Y proporción de Escala " " deviene 0,0. La cantidad de recorrido en la dirección Y se puede fijar en unidad de 0,1 mm. Fije –1,0 con la tecla +/ o la tecla -/ .

Pulse la tecla O.


Se determina el dato, y termina la modalidad de registro de patrón. Cuando se presiona la tecla M, se cancela el dato fijado.

10) Pulse la tecla M.La fijación de modalidad se finaliza y la modalidad vuelve a modalidad normal.

 \Box

(3) Operación de cosido

Ejemplo de operación : Después de completar el cosido con el contenido del P2 registrado, ejecute el cosido con el contenido del P3.



- Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica.
- 2) Pulse la tecla P2.
- 3) Pulse la tecla [O], y cuando se ilumina el LED de cosido, subirá el sujetaprendas después que ha sido movido.
- 4) Compruebe el contorno del patrón de cosido. (Consulte el ítem "II-3-2.(2) Modo de comprobar un patrón de cosido" p.87.)
- Si es aceptable el contorno del patrón de cosido, se puede proceder al cosido.

- 6) Pulse la tecla P3 después de completar el cosido y baja el prénsatelas. El prénsatelas se mueve al punto de inicio de cosido después de la recuperación de origen y sube.(Las teclas pueden operar el cambio de patrón a simple tacto aún cuando esté iluminado el LED de cosido.)
- 7) Ejecute los anteriores ítemes 4) y 5).
- * P1 a P50 se pueden indicar en el visualizador al seleccionar el patrón pulsando la tecla +/= o la tecla -/=.

$$\longrightarrow$$
 0 \rightarrow S1 a S999 \rightarrow 1 a 200 \rightarrow P1 a P50 \bigcirc


P1 a P50 que no se habían registrado no se indican.

3-8. Modo de ejecutar el cosido usando la función de combinación

Disponiendo en el orden de uso las teclas de registro de patrón (P1 a P25) que ya se habían registrado y registrando en C1 a C20, el patrón de cosido cambiar en el orden cada vez que la máquina de coser termine el cosido.


(1) Registro de combinación

Ejemplo de fijación : Combine en el orden de P1, P2 y P3, y haga el registro en C1.



(2) Operación de cosido

Ejemplo de operación: Ejecute el cosido con el contenido registrado en C1.



- 1) Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica.
- 2) Fije el Nº de patrón en "C1. 1" usando la tecla +/ ! o la tecla -/ ! Caracolee del modo siguiente :

$$0 \rightarrow S1 \text{ a } S999 \rightarrow 1 \text{ a } 200 \rightarrow P1 \text{ a } P50 - C1 \text{ a } C20 \leftarrow P1 \text{ a } P50 \leftarrow C1 \text{ a$$

- 3) Pulse la tecla O . Cuando se ilumina el LED de cosido, subirá el sujetaprendas después que ha sido movido.
- 4) Si es aceptable el contorno de patrón, se puede hacer el cosido.
- 5) Cada vez que se termina el cosido, el paso se hace en el orden de la combinación. Después de completar un ciclo de cosido, el paso vuelve al paso primero. El cosido se puede hacer repetidamente.



- 1. Cuando usted quiera volver el patrón al anterior o saltar al patrón siguiente después del cosido, pulse la tecla +/ e o la tecla -/ e en el estado que esté iluminado el LED de cosido. La indicación de patrón cambiará, y el pie sujetador de la prenda pasara al punto de inicio de cosido.
- 2. Si el contenido de P1 a P25 cambian después del registro de C1 a C20, el contenido de P1 a P25 usados en C1 a C20 cambiarán también. Por lo tanto, ponga cuidado.
- 3. Cerciórese del contorno del patrón para cada uno de los patrones. (Consulte el ítem "II-3-2.(2) Modo de comprobar el contorno de patrón de cosido" p.87.)


3-9. Cuando se usa "contador de hilo de bobina"

El contador de producción se puede usar como el contador de hilo de bobina. En el caso de coser un mismo patrón de cosido en repetición, la máquina de coser deja de coser cuando se ha llegado al número de veces (número especificado) que se pueden coser con una bobina. El contador de hilo de bobina es del método de substracción.




El contador al tiempo de la entrega viene ya fijado en el contador de producción (método de adición). Si se usa como contador de hilo de bobina, es necesario cambiar al interruptor de memoria.

(Consulte el ítem "I-3-10. Inicio y cambio del interruptor de memoria" p.100.)



- 1) Presione la tecla mientras esté apagado el LED de cosido para indicar la visualización de COUNTER .
- 2) Luego pulse la tecla // .
- 3) Seguidamente, pulse la tecla +/ o la tecla -/ , y fije el número de veces especificado que se puede coser con una bobina.
- 4) Cada vez que la máquina de coser completa un ciclo de cosido, la cuenta descendente se hace por uno.
- Cuando la máquina de coser termina el número de veces especificado, la máquina de coser no comienza aún cuando se presione el pedal.
- 6) Reemplace la bobina por otra nueva, y pulse la tecla . El valor del contador vuelve al valor fijado.
- 7) Repita los pasos del procedimiento desde el paso 4) al 6).

(1) Modo de usar la parada temporal



- La máquina de coser se para con lainterruptor TEMPORARY STOP de cabezal de la máquina. Se indica error 50.
 Libere el error con la tecla //.
- 2) Hay tres operaciones después de la parada como se indica a continuación
- (1) Reanudación de cosido mediante el interruptor de inicio.
- 2) Pulse la tecla / para ejecutar el corte de hilo, ejecute el posicionamiento con la tecla +/ o la tecla -/ y vuelva a iniciar con el interruptor de arranque.
- 3 Pulse la tecla para ejecutar el corte de hilo, y vuelva a pulsar la tecla para volver al origen.

3-10. Inicio y cambio del interruptor de memoria

La operación de la máquina de coser se puede combinar cambiando la fijación del interruptor de memoria.




Los tres números desde la parte superior son los Nos. de interruptor de memoria. Los dos números desde la parte inferior con el contenido de fijación. Cuando se pulsa la tecla M en el estado que está apagado el LED de cosido, se obtiene la modalidad de fijación de interruptor de memoria.



1. 27 que se indica cuando se pulsa la tecla "M" indica que el límite de velocidad máxima del primer interruptor de memoria es 2.700 ppm. (Estado al tiempo de la entrega desde la fábrica)



2) Cambie el No. de interruptor de memoria con la tecla +/೬ o la tecla -/೬.



- 3) Ajuste el No. de interruptor de memoria al No. que usted quiera cambiar, y pulse la tecla

 O

 Se ilumina el LED de cosido.
- 4) Cambie el contenido del interruptor de memoria con la tecla +/ o la tecla -/ .
- 5) El valor se puede devolver al valor fijado en la fábrica al tiempo de la entrega accionando la tecla // .
- 6) Pulse la tecla O para registrar el contenido de cambio. Se apaga el LED de cosido y la modalidad vuelve al estado selectivo del No. de interruptor de memoria.
- 7) Pulse la tecla **M** para finalizar la modalidad de fijación de interruptor de memoria y la modalidad vuelve a la modalidad normal.

3-11. Tabla de correspondencia de lámparas LED y el display de 7 segmentos

No.	LED iluminado	Display de 7 segmentos	Descripción
140.	LLD IIdiTiii Iddo	Display ac 7 degineritos	Se visualizan los datos que se están leyendo cuando se conecta
1			la alimentación eléctrica.
2		<u></u>	Display de patrones del usuario Ejemplo) Patrón 2 del usuario
3	No.	4, 3	Display de patrones de la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia Ejemplo) Patrón 3 de la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia Se indica el patrón en la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia.
4			Display de teclas de patrones Ejemplo) Tecla de patrón 1 Se indica la tecla del patrón.
5			Patrón cíclico Ejemplo) Patrón cíclico 1 Se indica el patrón cíclico 1. 1er. registro
6			Display de relación de ampliación/reducción X Ejemplo) 100,0%
7			Display de relación de ampliación/reducción Y Ejemplo) 100,0%
8			Display de número máx. de revoluciones Ejemplo) 2.700 ppm
9	-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	50	Display de tensión del hilo Ejemplo) 50
10		L 15	Altura del prensatelas intermedio (cuando se eleva el prensatelas) Ejemplo) 1,5mm Cuando se eleva el prensatelas
11	# <u>f_</u>	<u>.</u> 15	Altura del prensatelas intermedio (cuando desciende el prensatelas) Ejemplo) 1,5mm Cuando desciende el prensatelas

No.	LED iluminado	Display de 7 segmentos	Descripción
12			Bobinadora (cuando se eleva el prensatelas)
13			Bobinadora (cuando desciende el prensatelas)
14			Posición de entrada del comando de la tensión del hilo Ejemplo) 100 Se indica que se ha introducido el comando de la tensión del hilo en la posición actual.
15		<u> </u>	Posición de entrada del comando del prensatelas intermedio Ejemplo) 1,5mm Se indica que se ha introducido el comando del prensatelas intermedio en la posición actual.
16			Display del patrón de la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia cuyo contenido se ha modificado Ejemplo) Patrón 20 de la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia Se indica que el patrón ha sido modificado.
17		$n \underline{n} \underline{L} n \underline{L}$	Display de confirmación cuando se cambia el No. de un patrón de la tarjeta lectora-grabadora SmartMedia cuyo contenido ha sido modificado
18			Display de confirmación de sobreescritura y confirmación de eliminación
19			Display de interruptor de memoria Ejemplo) Interruptor de memoria No. 1, valor prefijado: 2700 No. de interruptor de memoria Valor prefijado memoria
20			Display de registro y edición de patrones directos
21			Display de registro y edición de patrones cíclicos
22			Copiado
23			Eliminación

No.	LED iluminado	Display de 7 segmentos	Descripción
24		R B	Cuando se fija un No. de destino del copiado. Ejemplo) Patrón de usuario 8 Se indica que se está seleccionando el No. del patrón que se copiará.
25			Cuando ya existe el No. de destino del copiado que se ha ajustado. Ejemplo) Patrón de usuario 200 Se indica cuando ya existe el No. del patrón de destino del copiado que se ha ajustado.
26		<u>d.</u>	Selección de No. de eliminación Ejemplo) Patrón de usuario 1 Se indica la eliminación.
27			Display del número de revoluciones en estado de cosido Es posible modificar el número de revoluciones durante el cosido mediante la tecla +/= o la tecla -/=. (El cambio es provisional.) Ejemplo) Número máx. de revoluciones: 2.700 ppm Se indica el estado del número máx. de revoluciones. Número de revoluciones: 2.000 ppm Se indica que el número de revoluciones ha sido modificado del número máx. de revoluciones.
28	→ 1 1 1 2 3.	99999	Display del valor del contador Ejemplo) Valor del contador: 9999
29		ESII	Display de No. de error (destello) Ejemplo) Error No. 50 Display de errores No. de error

4. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA

Los datos de interruptor de memoria son el dato de movimiento que la máquina de coser tiene en común y el dato que opera el patron de cosido en común.

4-1. Lista de datos

No.	Ítem		Gama de fijación	Unidad de edición
U01	Velocidad máxima de cosido	(Z)	200 a 2700	100ppm
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	₩ 💆	200 a 1500	100ppm
U03	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	2 ♣	200 a 2700	100ppm
U04	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de con sujetador	₩ 🚰	200 a 2700	100ppm
U05	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	₩ 🚔	200 a 2700	100ppm
U06	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de con sujetador de hilo	₩ 🚉	200 a 2700	100ppm
U07	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso con sujetador de hilo	.∜ 🍽	0 a 200	1
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	**	0 a 200	1
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	₩	– 6 a 4	1
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	¾ 13	200 a 1500	100ppm
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2700	100ppm
U12	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	<u>~</u> ** <u>~</u>	200 a 2700	100ppm
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	\$	200 a 2700	100ppm
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2700	100ppm
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo	¾. №	0 a 200	1
U16	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido En el caso de sin sujetador de hilo	₩	– 5 a 2	1

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
	Modalidad de bloqueo de tecla de panel de operación	njavivii	
	(Solamente panel CP-20)		
	0 : Normal		
	1 : Ampliación de X /Ampliación de Y/Salto de ítem por velocidad		
18	Selección de movimiento de contador		
	(Solamente panel CP-20)		
	0 : Contador ascendente (UP) de cosido		
	1 : Contador descendente (DOWN) de hilo de bobina		
U26	Altura del prensatela al tiempo accionamiento (scrolling) de 2-pasos	50 a 90	1
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador		
002			
	0 : Sin sonido de 1 : Sonido de 2 : Sonido de operación de zumbador operación de panel + sonido de error		
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.	1 a 7	1
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.	— 10 a 0	1
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.		
	¥ 		
	0 : Normal 1 : Prohibido		
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte. Fije la temporización en la dirección en "-" cuando la puntada no queda bien prieta.	— 8 a 16	1
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.		
	0 : El prensatela 1 : El prensatela sube 2 : El prensatela sube mediante sube después del inmediatamente operación de pedal después del movimiento al inicio de cosido.		
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.		
	₩ ₩ • <u>*</u>		
	0 : Con prensatela sube 1 : Sin prohíbe prensatela sube		
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).		
	mm 🛂		
	0 : Sin recuperación de origen 1 : Con recuperación de origen		
U40	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el		
	cosido combinado.		
	0 : Sin recuperación 1 : Cada vez se 2 : Cada vez se termina 1 de origen termina 1 patrón. cíclico.		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U41	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina de coser se para mediante comando de parada temporal. 0: Sube el prensatela. 1: El prensatela sube con el interruptor del prensatela.		
U42	Se fija la posición de parada de aguja. 0 : Posición UP (arriba) 1 : Punto muerto UP		
U46	Se puede prohibir corte de hilo. 0 : Normal 1 : Se prohíbe corte de hilo.		
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen. 0 : Retorno lineal 1 : Retorno inverso de patrón 2 : Recuperación de origen → Punto de inicio de cosido		
U49	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.	800 a 2000	100 ppm
U51	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira-hilo. 0 : Inválido 1 : Retirahilo tipo electroimán		
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido. Función solamente para el IP-410 0:% de entrada 1: Entrada de tamaño actual		
U68	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo.	0 a 20	1
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo. 0 : Tipo S 1 : Hilo delgado tipo H (#50 a #8) 2 : Tipo intermedio H 3 : Hilo grueso tipo H (#5 a #2)		
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo 0 : Estándar (Posición frontal) 1 : Posición posterior		
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo O : Detección inválida de rotura de hilo 1 : Detección válida de rotura de hilo		

No.	ĺtem	Gama de fijación	Unidad de edición
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo	0 a 15 puntadas	1 puntada
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo	0 a 15 puntadas	1 puntada
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado (Al tiempo de control por motor) 0 : Paso-1 1 : Recorrido de paso-2 (Volver a bajar con el interruptor de prensatela) 2 : Recorrido de paso-2 (Inicio de nuevo bajada con el interruptor de inicio) 3 : Recorrido de paso-3 (Intermedia → nueva bajada → elevación con el interruptor de prens 4 a 99: paso-1 (Al tiempo de control por aire) 0 : Prensatela sólido 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha) 4 : Recorrido sólido 5 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 6 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de izquierda separando derecha/izquierda		1
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado (Al tiempo de control por motor) 0 : Paso-1 1 : Recorrido de paso-2 (Volver a bajar con el interruptor de prensatela) 2 : Recorrido de paso-2 (Inicio de nuevo bajada con el interruptor de inicio) 3 : Recorrido de paso-3 (Intermedia → nueva bajada → elevación con el interruptor de prensa 4 a 99: paso-1 (Al tiempo de control por aire) 0 : Prensatela sólido 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha) 4 : Recorrido sólido 5 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 6 : Recorrido izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 7 : Recorrido de izquierda separando derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda)		1

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención		
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención		
	3 3 3 3 3 3 1 : Con		
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención		
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
U88	Modalidad de función de aumento/reducción		
	(CP-20: aumento/disminución de espaciado solamente)		
	0 : Prohibido 1 : Aumento/disminución de 2 : Espaciado de aumento/ número de puntadas (El disminución (El número espaciado es fijo.) de puntadas es fijo.)		
U89	Modalidad de función de movimiento lento		
	0 : Prohibido 1 : Movimiento en paralelo 2 : Segundo origen se especifica más tarde		
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento		
	₺ *		
	0 : Sin movimiento 1 : Con movimiento		
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen		
	<u>t</u> = ∰ <u>‡</u> _		
	0 : Sin 1 : Con		
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo		
	♥ % ♥ %		
	0 : Corte de hilo 1 : Manual (El corte de hilo se hace girando automático el SW de Parada nuevamente a ON)		
U101	Control sincronizado de trasporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado		
	2700rpm + 2200rpm + 1800rpm + 1400rpm + 1300rpm + 1400rpm + 1300rpm + 1400rpm + 1400rp		
	0:2700ppm/ 1:2200ppm/ 2:1800ppm/ 3:1400ppm/ 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm		

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U103	Prensatela intermedio con/sin control 0 : Sin (Fijación de descenso) 1 : Con (Bajada con dato de cosido al tiempo de transporte de avance/retroceso)		
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio 0 : Inmediatamente antes del arranque del cabezal de la máquina 1 : Sincronizado con el último marco de transporte		
U105	Prensatela intermedio: Posición de barrido del retirahilo 0: Barrido sobre el prensatela intermedio (posición donde el prensatela intermedio baja al máximo) 2: Barrido debajo del prensatela intermedio intermedio		
U108	Con/sin detección de presión de aire 0 : Sin 1 : Con		
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio → Consultar " I -4-7. Altura del prensatela intermedio" p.21	0 a 7,0 mm	0,1
U129	Con/sin control de enfriador de aguja 0 : Sin 1 : Con		
U245	Error de engrase Se ejecuta el despeje del número de puntadas de engrase. → Consultar "Ⅲ-1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.128		
U500	Selección de idioma 日本語 English 中文		
	0 : Japonés 1 : Inglés 2 : Chino		

4-2. Lista de valores iniciales

		Valor inicial
No.	Ítem	SS/HS SL/HL SL/HL SL/HL SL/HL
LIGH		1306 1306 1510 2206 2210
U01	Velocidad máxima de cosido	2700
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada	1500
	(En el caso de con sujetador de hilo) Velocidad de cosido de 2ª puntada	
U03	(En el caso de con sujetador de hilo)	2700
1104	Velocidad de cosido de 3ª puntada	
U04	(En el caso de con sujetador de hilo)	2700
U05	Velocidad de cosido de 4ª puntada	2700
000	(En el caso de con sujetador de hilo)	2700
U06	Velocidad de cosido de 5ª puntada	2700
	(En el caso de con sujetador de hilo) Tensión de hilo de 1ª puntada	
U07	(En el caso de con sujetador de hilo)	200
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	0
	·	-
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	0
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada	200
	(En el caso de sin sujetador de hilo)	
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	600
114.0	Velocidad de cosido de 3ª puntada	
U12	(En el caso de sin sujetador de hilo)	1000
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada	1500
010	(En el caso de sin sujetador de hilo)	1900
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada	2000
	(En el caso de sin sujetador de hilo)	
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	0
U16	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento	– 5
	del inicio del cosido (En el caso de sin sujetador de hilo) Modalidad de bloqueo de tecla de panel de operación	
[17]	(Solamente panel CP-20)	0
	Selección de movimiento de contador	_
18	(Solamente panel CP-20)	0
U26	Altura del prensatela al tiempo accionamiento (scrolling)	70
020	de 2-pasos	70
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador	2
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.	2
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.	0
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.	0
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte.	3
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.	0
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.	0
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que	0
	se termina un cosido (excepto el cosido combinado). Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en	
U40	el cosido combinado.	0
LIAT	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina	0
U41	de coser se para mediante comando de parada temporal.	0
U42	Se fija la posición de parada de aguja.	0

		Valor inicial				
No.	Ítem	SS/HS 1306	SL/HL 1306	SL/HL 1510	SL/HL 2206	SL/HL 2210
U46	Se puede prohibir corte de hilo.			0		
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.	0				
U49	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.			1600		
U51	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira- hilo.			1		
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido. Función solamente para el IP-410			0		
U68	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo.			0		
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.		Tipo S	S : 0 / Tip	o H : 1	
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo			0		
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo			1		
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo			8		
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo			3		
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado	0	1		0	
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado	0	1		0	
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención			1		
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención			1		
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención			1		
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención			1		
U88	Modalidad de función de aumento/reducción (CP-20: aumento/disminución de espaciado solamente)			1		
U89	Modalidad de función de movimiento lento			2		
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento			0		
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen			0		
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo			1		
U101	Control sincronizado de trasporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado			0		
U103	Prensatela intermedio con/sin control		1			
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio		0			
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo	1				
U108	Con/sin detección de presión de aire	0 1				
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio	3,5				
U129	Con/sin control de enfriador de aguja		1			
U245	Error de engrase	-				
U500	Selección de idioma	1				

5. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E007		Bloqueo de la máquina El eje principal de la máquina de coser no puede girar debido a algún problema.	Desconectar la corriente eléctrica	
E008	TYPE	Anormalidad en el conector del cabezal La memoria del cabezal de la máquina no se puede leer.	Desconectar la corriente eléctrica	
E010	Noffm	Error de No. de patrón El No. de patrón que está protegido no está registrado en la ROM, o la fijación de lectura está inoperativa.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E011		La tarjeta de memoria externo no está insertado No está insertado la tarjeta de memoria externo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E012		Error de lectura No se puede ejecutar lectura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible reactivación después de la reposición.	Pantalla previa
E013		Error de escritura No se puede ejecutar escritura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E015	= ∰,	Error de formato No se puede ejecutar formato	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E016		Exceso de capacidad de la tarjeta de memoria exterior La capacidad de la tarjeta de memoria exterior es deficiente	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E017		EEPROM de capacidad excesiva La capacidad de la EEPROM es deficiente	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E018		El tipo de la EEPROM es diferente.		Pantalla
	TYPE	Cuando la EEPROM montada es de tipo diferente.		previa
E019		Tamaño de archivo excesivo	Es posible	Pantalla
		El archivo es demasiado grande	volver a entrar después de la reposición.	previa
E024	(6-0)	Tamaño de dato de patrón excesivo	Es posible	Pantalla de
		El tamaño de memoria es excesivo	volver a entrar después de la reposición.	entrada de dato
E027		Error de lectura	Es posible	Pantalla
		No se puede ejecutar lectura de dato desde el servidor	volver a entrar después de la reposición.	previa
E028		Error de escritura	Es posible	Pantalla
		No se puede ejecutar la escritura de dato desde el servidor.	volver a entrar después de la reposición.	previa
E029		Error de liberación de ranura de la tarjeta de	Es posible	Pantalla
		memoria La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria está abierta.	volver a entrar después de la reposición.	previa
E030	141	Falla de posición superior de la barra de aguja	Gire el volante	Pantalla de
	₩	Cuando la aguja no se para en la posición UP el	con la mano	entrada de
		tiempo de la operación de aguja UP.	para llevar	dato
	-0-		la barra a su posición UP.	
E031		Caída de presión de aire	Es posible	Pantalla de
	₩ 🕢	Ha disminuido la presión de aire	volver a entrar	entrada de
	₽₽		después de la	dato
			reposición.	
E032	(2)	Error de intercambio de archivo	Es posible	Pantalla de
		El archivo no se puede leer.	volver a entrar	entrada de
	No		después de la reposición.	dato
E040		Rebase de área de cosido	Es posible	Pantalla de
	* V\\		volver a entrar	cosido
	+		después de la	
	X i		reposición.	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E043	***************************************	Error de ampliación El valor de espaciado de cosido excede el de espaciado máximo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E045		Error de dato de patrón	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E050	\bigcirc	Interruptor de parada Cuando se pulsa el interruptor de parada mientras la máquina de coser está funcionando.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E052	₩	Error de detección de rotura de hilo Cuando se detecta rotura de hilo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E061		Error de dato de interruptor de memoria Cuando se ha roto o ha pasado demasiado tiempo desde la última revision.	Desconectar la corriente eléctrica	
E220	10000000	Aviso de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 100 millones puntadas → Consultar "Ⅲ-1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.128.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E221	120000000	Error de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 120 millones puntadas. La máquina de coser pasa al estado de cosido-imposible. Es posible despejar con el interruptor	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E302		Confirmación de inclinación de máquina de coser Cuando está desconectado el sensor de inclinación de cabezal.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E305	% €	Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La cuchilla cortadora de tela está en posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	Pantalla de entrada de dato

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E306	↓	Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La unidad sujetadora de hilo no está en la posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	
E307	IN .	Error de tiempo transcurrido de comando de entrada exterior La entrada no se ejecuta para un período fijo de tiempo con el comando de entrada exterior de dato de vector.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E308	συτ	Error de tiempo transcurrido del terminal de espera. No hay entrada para terminal de espera por cierto período de tiempo	Desconectar la corriente eléctrica	
E703	TYPE	El panel está conectado a la máquina de coser que no es la supuesta. (Error de tipo de máquina.) Cuando el código de tipo de máquina de coser del sistema es impropio en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E704	R-V-L	No-acuerdo de versión de sistema Cuando la versión de softwae de sistema es impropia en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E730		Defecto de codificador de motor de eje principal Cuando el codificador del motor de la máquina de coser está anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E731		Defecto de sensor de agujero del motor principal o defecto de sensor de posición Cuando el sensor de agujero o el sensor de posición de la máquina de coser está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	
E733		Rotación invertida del motor del eje principal Cuando el motor de la máquina de coser gira en dirección inversa.	Desconectar la corriente eléctrica	
E802		Detección de discontinuidad de suministro eléctrico	Desconectar la corriente eléctrica	
E811		Sobrevoltaje Cuando la potencia de entrada excede el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E813		Bajo voltaje Cuando la potencia de entrada es menor que el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	
E901		Anormalidad de IPM en el motor del eje principal Cuando IPM del servo control p.c.b. es anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E903		Potencia anormal en el motor de avance a pasos. Cuando la potencia del motor de avance a pasos del p.c.b del SERVO CONTROL fluctúa más de ± 15%.	Desconectar la corriente eléctrica	
E904		Anormalidad de potencia en el solenoide Cuando la potencia en el solenoide del SERVO CONTROL p.c.b. fluctúa más de ± 15%.	Desconectar la corriente eléctrica	
E905		Temperatura de disipación térmica por anormalidad de p.c.b de SERVO CONTROL. Recalentamiento del PCB del SERVO CONTROL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	Desconectar la corriente eléctrica	
E907	中以	Error de recuperación de origen del motor de transporte X Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E908	[]‡ 	Error de recuperación de origen del motor de transporte Y Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E910	<u></u>	Ha ocurrido error de recuperación de motor de prensatela. Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E913	#	Error de recuperación de origen del sujetador de hilo Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E914	←	Error de transporte defectuoso Ha ocurrido retardo de sincronización entre el transporte y el eje principal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E915	((••))	Anormalidad de comunicación entre el panel de operación y la CPU PRINCIPAL Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de datos.	Desconectar la corriente eléctrica	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E916		Anormalidad de comunicación entre la CPU	Desconectar	
	4 8	PRINCIPAL y la CPU del eje principal	la corriente	
	(((•)))	Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de datos.	eléctrica	
E917		Falla de comunicación entre el panel de	Es posible	
	4. 8	operación y la computadora personal	volver a entrar	
	(((*)))	Cuando ocurre anormalidad en la comunicación de	después de la	
	V V	datos.	reposición.	
E918		Sobrecalentamiento de p.c.b. PRINCIPAL.	Desconectar	
	====	Recalentamiento del p.c.b. PRINCIPAL.	la corriente	
		Vuelva a conectar la corriente elélctrica despuéls de algún tiempo.	eléctrica	
E925		Error de recuperación de origen del motor del	Desconectar	
		prensatela intermedio	la corriente	
	\mathcal{H}_{Λ}	El sensor de origen del motor del prensatela	eléctrica	
	<i>-</i>	intermedio no cambia al tiempo de recuperación de		
		origen.		
E943	_	Defecto de EEPROM del p.c.b de control	Desconectar	
	63 7	principal.	la corriente	
		Cuando no se ejecuta el la escritura de dato en la	eléctrica	
		EEPROM.		
E946		Escritura defectuosa en EEPROM del p.c.b del	Desconectar	
	63 +	HEAD RELÉ	la corriente	
		Cuando no se puede ejecutar la escritura de dato en la EEPROM.	eléctrica	

6. LISTA DE MENSAJES

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M520		Confirmación de borrado de patrón de Usuario Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M521	PNo.	Confirmación de borrado de botón de patrón Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M522		Patrón de círculo de confirmación de borrado Se ejecuta el borrad. ¿OK?
M523	C Ngh	Confirmación de borrado de dato de protección El dato de patrón no se almacena en la memoria. ¿El borrado es OK?
M528		Confirmación de sobreimpresión de patrón de usuario Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M529		Confirmación de sobre escritura de la tarjeta de memoria Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M530	No.	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector/ dato de panel M3/dato de formato estándar/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M531	No.	Confirmación de sobre escritura de datos de vector de datos de tarjeta de memoria/M3/ datos de formateo de cosido estándar/datos de programa simplificado Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M532	No.	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector en computadora personal/dato de M3/dato de formato estándar de cosido/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M534	No.	Confirmación de sobre escritura de datos de ajuste de la tarjeta de memoria y todos los datos de máquina. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M535		Confirmación de sobreimpresión de dato de ajuste en computadora
	No. 👯	personal y todos los datos de máquina.
	البة	Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M537		Confirmación de borrado de comando de tensión de hilo
		Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M538		Confirmación de borrado de valor de aumento/disminución de
	H. W. * 🔼 🖪	prensatela intermedio.
		Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M542		Confirmación de formato
	^	Se ejecuta el suprimir. ¿OK?
	<u> </u>	
M544		No existe correspondencia de dato a panel.
	$\mathbf{N}_{\mathbf{O}_{c} \mathbf{h}_{\mathbf{n}}}$	No existe dato
M545	0	No existe dato correspondiente a medio inteligente.
	North	No existe dato
M546		No existe dato correspondiente a computadora personal.
	Noffm	No existe dato
M547	_	Prohibición de sobreimpresión sobre dato de patrón
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M548		Prohibición de sobreimpresión en dato de medio inteligente.
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M549		Prohibición de sobreimpresión en dato de computadora personal
	No.>>	Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M550	M	Información de dato de protección en entrada del cuerpo principal
		Existe dato de protección de entrada de cuerpo principal.
		Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M653	X	Durante formateo Se está ejecutando formateo.
M669	\mathbb{Z}	Durante lectura de datos Se está leyendo dato.
M670	$\overline{\mathbb{X}}$	Durante escritura de dato Se está escribiendo dato.
M671	$\overline{\mathbb{X}}$	Durante conversión de dato Se está convirtiendo dato.

III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER


1. MANTENIMIENTO

1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- * Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- 1) Lleve la barra de aguja 1 a la posición más baja de su recorrido. Afloje el tornillo 2 de conexión de la barra de aguja y haga el ajuste de modo que la línea 4 demarcadora superior grabada en la barra de aguja quede alineada con el extremo inferior de la aguja del buje de la barra de aguja, inferior 3.
- 2) Como se ilustra en la anterior figura, cambie la posición de ajuste en conformidad con el calibre de la aguja.



Después del ajuste, gire la polea para comprobar si hay carta extra.


1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera




AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

Relación entre la aguja y las líneas demarcadoras en la barra de aguja




- Línea demarcadora para aguja DP x 5
- £ Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja mayor de #22)
- Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja menor de #22)





es menor de #22)

- * Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- Gire con la mano el volante para que suba la barra de aguja ①.
 Haga el ajuste de modo que la línea demarcadora inferior ② en la barra de aguja ascendente quede alineada con el extremo inferior del buje inferior de la barra de aguja.

mayor de #22)







Afloje el tornillo en el impulsor. Tirando hacia usted del gancho de la palanca de apertura del portabobina, ábrala hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que salga la palanca de apertura del portabobina.



Ahora, ponga cuidado para que la lanzadera 4 no se salga ni se caiga.

- 3) Haga el ajuste de modo que la punta de la lanzadera 4 coincida con el centro de la aguja 5, y que se provea una separación de 0 mm entre la cara extrema frontal del impulsor 6 y la aguja ya que la cara extrema frontal del impulsor recibe la aguja para evitar que la aguja se doble. Seguidamente apriete el tornillo 1.
- 4) Afloje el tornillo 2 de la pista de la lanzadera, y ajuste la posición longitudinal de la pista de la lanzadera. Para hacer este ajuste, gire hacia la derecha o hacia la izquierda el eje 3 de ajuste de pista de lanzadera para proveer una separación de 0,05 a 0,1 mm entre la aguja 5 y la punta de la hoja de la lanzadera 4.
- 5) Después de ajustar la posición longitudinal de la pista de la lanzadera, ajuste aún más hasta proveer una separación de 7,5 mm entre la aguja y la pista de la lanzadera. Entonces apriete el tornillo de la pista de la lanzadera.




Cuando se elija el tamaño de aguja más gruesa, confirme la separación entre la punta de \ la aguja o el prensatela intermedio y el retirahilo. El retirahilo no se puede usar a no ser \ que se garantice la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o \ modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

1-3. Modo de ajustar la altura del marco de transporte



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- Afloje los tornillos 2 ubicados en los lados derecho e izquierdo de la ménsula de transporte 1. Moviendo el retenedor 3 del prensatelas en la dirección de B aumentará la altura del marco de transporte.
- Después del ajuste de la altura del marco de transporte, apriete con seguridad los tornillos
 2.

1-4. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



- * Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.
- Desmonte la cubierta frontal.
- 2) Gire con la mano el volante para que la barra de aguja baje su punto más bajo.
- 3) Afloje el tornillo 1 de la bisagra y muévalo en la dirección A para aumentar el recorrido.
- 4) Cuando el punto demarcador A queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela 2, el recorrido vertical del prensatelas intermedio es 4 mm. Y, cuando el punto demarcador
 § queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela, pasa a 7 mm.
 (El recorrido vertical del prensatelas intermedio se ha ajustado en la fábrica a 4 mm al tiempo de la entrega.)




Quitando el tapón de goma de la cubierta de la placa frontal, el ajuste se puede ejecutar sin quitar la cubierta de la placa frontal.

1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla



AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




- Afloje el tornillo de ajuste 3 de modo que se provea una separación de 18,5 mm entre el extremo frontal de la placa de agujas y el extremo superior de la palanca del cortahilo, pequeña 1. Para hacer el ajuste, mueva la cuchilla móvil en la dirección de la flecha.
- 2) Afloje el tornillo 5 de modo que se provea una separación de 1,0 mm entre la guía 2 del agujero de la aguja y la contracuchilla 4. Para hacer el ajuste, mueva la contracuchilla.

1-6. Dispositivo sujetador de hilo




AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Cuando el hilo queda atrapado en el extremo superior ① del sujetador de hilo, el sujetador de hilo no funciona bien y se originará problemas al inicio del cosido. Desmonte y limpie periódicamente la placa de agujas porque es fácil que se acumule polvo y desperdicios de hilo en los lugares marcados con un círculo.

1-7. Disco detector de rotura de hilo




- Haga el ajuste de modo que el disco detector de rotura de hilo 1 esté siempre en contacto con el muelle 2 del tirahilo en ausencia de hilo de aguja. (Huelgo: aprox. 0,5 mm)
- Siempre que se cambie el recorrido del muelle 2 del tirahilo, cerciórese de reajustar el disco 1 detector de rotura de hilo. Para hacer este ajuste, afloje el tornillo 3.




Haga el ajuste de modo que el disco ① detector de rotura de hilo no toque ninguna pieza metálica contigua que no sea el muelle ② del tirahilo.

1-8. Modo de drenar el aceite sucio




Cuando la aceitera ① de polietileno quede llena de aceite sucio, extraiga dicha aceitera ① y drene el aceite.

1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho



- 1) Afloje el tornillo 1 y saque el tornillo 1.
- Cuando atornille el tornillo de ajuste 2, se puede reducir la cantidad de aceite del tubo de aceite 4 izquierdo.
- Después del ajuste, atornille el tornillo 1 y fíjelo.
 - El estado de entrega estándar es la posición donde 3 se atornilla ligeramente y retorna 4 vueltas.




1-10. Cambio de fusible



AVISO:

- 1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.
- 2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.



La máquina utiliza los siguientes tres fusibles :

- Para protección de la alimentación al motor de impulsos
 - 15A (fusible de acción retardada)
- Para protección de la alimentación del motor de solenoide e impulses
 - 3,15A (fusible de acción retardada)
- Para protección de la alimentación de control
 2A (fusible tipo fusión instantánea)

1-11. Cambio de procedimiento de 100 ← 200 V


AVISO:





Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más. Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.


Se acepta el cambio de tensión de corriente monofásica de 100V a 120V/ trifásica de 200V a 240V cambiando el conector de cambio de tensión montado en FLT P.C.B.

(Precaución) Cuando el procedimiento de cambio es erróneo, se romperá la caja de control. Por lo tanto ponga mucho cuidado.









Cómo conectar el conector de cambio

- Desconecte la fuente de la corriente eléctrica con el interruptor de corriente eléctrica después de confirmar que la máquina está completamente parada.
- Saque el cable de alimentación del tomacorriente después de confirmar que el interruptor de la corriente eléctrica está posicionado en OFF. Entonces espere 5 minutos o más.
- 3. Quite la cubierta frontal.
- 4. Saque los cuatro tornillos que fijan la cubierta posterior de la caja de control y abra con cuidado y despacio la cubierta posterior.

En el caso de usarse con corriente trifásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio Conecte a 200V el conector de cambio de 100→200V del FLT p.c.b. 1 ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

En el caso de usarse con corriente monofásica de 100V a 120V

- Cómo conectar el conector de cambio Conecte a 100V el conector de cambio de 100V→200V del FLT p.c.b. ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante.
(Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

C. En el caso de usarse con corriente monofásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio Conecte a 200V el conector de cambio de 100V→200V del FLT p.c.b. ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante.

(Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

1-12. Modo de rellenar con grasa los lugares designados


[Cuando se utiliza el panel IP-410]

Ejecute el engrase suplementario cuando se visualizan los errores que se indican a continuación o una vez al año (dando prioridad al que antes se presente).




Cuando la máquina de coser ha cosido un determinado número de puntadas, se visualiza el error "E220 Advertencia de rellenado de grasa". Esta advertencia es para indicar al operador de que es hora de rellenar grasa en los lugares especificados. Asegúrese de rellenar la grasa indicada abajo en dichos lugares. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR 🛕 y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS D a "0".

Aun cuando se visualice el error "E220 Advertencia de rellenado de grasa", cuando se pulsa la tecla RESET 6 se libera el error. y se puede continuar usando la máquina de coser. Sin embargo, a partir de entonces, cada vez que se enciende ("ON") la máquina de coser, se visualizará el código de error "E220 Advertencia de



Además, si la máquina de coser continúa utilizándose durante un determinado período de tiempo sin haber rellenado grasa en los lugares especificados después del display del error No. E220, se visualizará el error "E221 Error de rellenado de grasa" y la máquina de coser no funcionará debido a que no puede despejarse el error aun cuando se pulse la tecla RESET.Cuando se visualice el error "E221 Error de rellenado de grasa", asegúrese de rellenar grasa en los lugares especificados abajo. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR



ortant : Grease has run Replace grease machine

M

A v ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS D a "0".

Cuando se pulsa la tecla RESET sin haber rellenado grasa en los lugares especificados, se visualizará el código de error "E221 Error de rellenado de grasa" cada vez que se enciende ("ON") la máquina de coser a partir de entonces y la máquina de coser no funcionará. Por lo tanto, tenga cuidado.



- 1. El código de error E220 ó E221 se visualizará nuevamente a menos que el NÚMERO DE) PUNTADAS () se haya ajustado a "0" después de rellenar grasa en los lugares especificados. Cuando se visualiza el error E221, la máquina de coser no funciona. Por lo tanto, tenga cuidado.
- Cuando se pulsa el botón GREASE APPLYING POSITION DISPLAY en cada pantalla, puede confirmarse en el display del panel la posición de aplicación de la grasa. Sin embargo, asegúrese de aplicar la grasa después de apagar (OFF) la máquina de coser.

[Cuando se utiliza el panel CP-20]

* Ejecute el engrase suplementario cuando se visualizan los errores que se indican a continuación o una vez al año (dando prioridad al que antes se presente). Después de ejecutar el engrase suplementario active el interruptor No. 245 y fije el valor a "0" con la tecla de reposición.

Cuando la máquina de coser se ha usado por cierto número de veces de cosido, el código de error No. E220 se visualiza en el panel de operación al tiempo de conectar la corriente eléctrica. Esta visualización informa al operador el tiempo designado para rellenar de grasa los lugares designados. Cerciórese de rellenar con grasa los lugares que se indican a continuación. Luego accione el interruptor No. 245 de memoria y posiciónelo en "0" con la tecla RESET.

Aún después de visualizado el error No. E220, cuando se pulsa la tecla RESET, se borra el error, y la máquina de coser puede continuar usándose. Sin embargo, el error No. E220, se visualiza cada vez que se conecta la corriente eléctrica.

Además, si la máquina de coser continúa utilizándose durante un determinado período de tiempo sin haber rellenado grasa en los lugares especificados después del display del error No. E220, se visualizará el error "E221 y la máquina de coser no funcionará debido a que no puede despejarse el error aun cuando se pulse la tecla RESET.

Cuando se visualiza el error No. E221, cerciórese de rellenar grasa los lugares que se mencionan a continuación. Entonces active el interruptor de memoria y fije a "0" el No. 245 con la tecla RESET.



Después de rellenar con grasa los lugares designados, el No. de error E220 o el No. E221 se vuelve a visualizar a no ser que el interruptor de memoria No. 245 se cambie a "0"




AVISO:

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.




Use tubo para grasa (No. de pieza 40013640) que se ha suministrado como accesorio para rellenar con grasa los lugares que se mencionan a continuación. Si rellena con grasa otros lugares fuera de los designados se pueden dañar los componentes.

(1) Cómo rellenar con grasa la sección de leva excéntrica




- 1) Abra la tapa superior 1 y quite la grasa 2.
- 2) Quite la tapa 3 de goma ubicada en el lado de la leva excéntrica 4. Luego rellénela con grasa.

(2) Modo de rellenar con grasa la sección del pasador del oscilador




- 1) Incline el cabezal de la máquina y quite la tapa de la grasa ①.
- 2) Rellene grasa en la junta 4 que se suministra como accesorio usando el tubo de grasa.
- 3) Saque el tornillo 3 en el engranaje 2 del oscilador y atorníllelo en la junta 4 en el agujero del tornillo.
- 4) Apriete con seguridad el tornillo **5** que se había quitado después de rellenar la grasa.
- 5) Apriete el tornillo 3 suministrado como accesorio a la junta y llénelo de grasa.

(3) Engrase de suplemento la sección de la placa frontal



- 1) Abra la cubierta de la placa frontal.
- Engrase de suplemento la sección de fieltro (3 lugares) y apriete los tornillos de bisagra alrededor de los mismos.

(4) Ejecute el engrase suplementario al cojinete del eje de la guía X



1) Aplique grasa al eje de guía X 1 y la parte posterior de la placa presionadora 2.

1-13. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
El hilo de aguja se sale	Salto de puntadas al comienzo.	 Ajuste la separación entre la aguja y la lanzadera de 0,05 a 0,1 mm. 	121
al inicio del presillado		 Fije el cosido de arranque suave al inicio del presillado. 	104
	El hilo remanente en la aguja después de cortado queda demasiado corto.	 Corrija la temporización de relajación de tensión del hilo del controlador tensor de hilo Nº 2. 	
		 Aumente la tensión del muelle tirahilo, o disminuya la tensión del controlador de tensión Nº 1. 	22
	③ El hilo de bobina es demasiado corto.	 Disminuya la tensión del hilo de bobina. Aumente la separación entre la guía de 	20 124
	La tensión del hilo en la 1ª puntada	agujero de aguja y la contracuchilla. Disminuya la tensión en la 1ª. puntada.	124
	está demasiado alta.		
	 ⑤ El sujetador de hilo está inestable (el material es susceptible de expandirse, el hilo es difícil de 	Disminuya el número de rotaciones en la 1ª. puntada al inicio del cosido. (Extendor de 600 a 1 000 ppm)	
	deslizarse, el hilo es grueso, etc.).	(Extender de 600 a 1.000 ppm) Aumente el número de puntadas del	
	6 Es espaciado en la 1ª puntada es	sujetador de hilo de 3 a 4 puntadas. O Aumente el espaciado de la 1ª. puntada	
	demasiado pequeño.	 Disminuya la tensión del hilo en la 1ª. puntada. 	
2. El hilo se rompe con	La lanzadera o el impulsor tiene raspaduras.	Desmóntela y elimine las raspaduras usando un piedra de afilar fina o con	
frecuencia o el hilo de fibra sintética	(2) La guía del agujero de aguja tiene raspaduras.	rueda pulidora. O Pula la guía o reemplácela.	
se divide	3 La aguja golpea el sujetaprendas.	Corrija la posición del sujetaprendas.	21
finamente.	Hay briznas fibrosas en la ranura de la pista de la lanzadera.	 Extraiga la lanzadera y elimine las briznas fibrosas de la pista de la 	
	La tensión del hilo de aguja está demasiado alta.	lanzadera. O Reduzca la tensión del hilo de aguja.	20
	6 La tensión del muelle tirahilo está demasiado alta.	Reduzca la tensión.	22
	⑦ El hilo de fibra sintética se derrite debido al calor generado en la aguja.	Use aceite de silicona.	133
	Al sacar hacia arriba el hilo, el hijo se perfora con la punta de la aguja.	 Rebaje la altura de la barra de agujas desde la línea demarcadora grabada, en una mitad de la línea hasta la línea. 	
		Compruebe el estado de la punta de la aguja.	
		Use aguja de bola con punta.	
3. La aguja se	① La aguja está doblada.	Reemplace la aguja doblada.	18
rompe con frecuencia.	② La aguja golpea el sujetaprendas.	Corrija la posición del sujetaprendas.	21
modulinia.	③ La aguja es demasiado delgada para el material.	 Cámbiela por otra aguja más gruesa según el material. 	
	El impulsor dobla excesivamente la aguja.	 Posicione correctamente la aguja y la lanzadera. 	121
4. No se cortan	① La contracuchilla está roma.	Cambie la contracuchilla.	
los hilos	La diferencia de nivel entre la guía del agujero de la aguja y la contracuchilla no es suficiente.	Aumente el doblado de la contracuchilla	
	3 La cuchilla móvil está mal posicionada.	Corrija la posición de la cuchilla móvil.	124
	④ Salta la última puntada.	 Corrija la temporización entre la aguja y la lanzadera. 	121
(Solamente hilo de bobina)	 La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. 	Aumente la tensión del hilo de bobina.	
	Aleteo de la tela	 Rebaje la altura del prensatela intermedio de la última puntada. 	


 Los movimientos de la aguja y lanzadera no están debidamente sincronizados. La separación entre la aguja y la lanzadera es excesiva. La aguja está doblada. El impulsor dobla excesivamente la aguja. La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. El número de puntada demasiado bajo. Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale del lado erróneo del producto de 	 Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. Cambie la aguja doblada. Posicione correctamente el impulsor. Aumente la tensión del hilo de aguja. Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. Desconecte el sujetador de hilo. 	121 121 18 121 20
lanzadera es excesiva. 3 La aguja está doblada. 4 El impulsor dobla excesivamente la aguja. 1 La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. 2 El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. 3 El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. 4 El número de puntada demasiado bajo. 5 Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale	 lanzadera. Cambie la aguja doblada. Posicione correctamente el impulsor. Aumente la tensión del hilo de aguja. Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. 	18 121 20
 El impulsor dobla excesivamente la aguja. La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. El número de puntada demasiado bajo. Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale 	 Posicione correctamente el impulsor. Aumente la tensión del hilo de aguja. Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. 	121
aguja. 1 La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. 2 El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. 3 El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. 4 El número de puntada demasiado bajo. 5 Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale	 Aumente la tensión del hilo de aguja. Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. 	20
suficientemente alta. 2 El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. 3 El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. 4 El número de puntada demasiado bajo. 5 Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale	 Compruebe si el disco tensor Nº 2 está relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. 	
no funciona debidamente. 3 El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. 4 El número de puntada demasiado bajo. 5 Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale	 relajado durante el presillado. Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo Nº 1. Desconecte el sujetador de hilo. 	20
 queda demasiado largo. El número de puntada demasiado bajo. Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale 	tensión de hilo Nº 1. O Desconecte el sujetador de hilo.	20
bajo.Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale	-	
corta (el hilo de aguja sobresale	O Desconecte el sujetador de fillo.	
cosido.)		
 El número de puntada demasiado bajo. 	 Use la placa inferior, cuyo agujero es mayor que el prénsatelas. 	
Se produce salto de puntada en la primera puntada	 Ajuste la temporización del gancho 1/2 puntada más rápida 	
2 Tanto la aguja que se está usando como el hilo en uso son gruesos en términos de diámetro interior del	Aumente el diámetro interior del pren- satela intermedio .	
prensatela intermedio. 3 El prensatela intermedio no está debidamente posicionado en términos de la aguja.	 Ajuste la excentricidad entre el prensa- tela intermedio y la aguja de modo que la aguja entre en el centro del prensate- la intermedio 	
La cuchilla móvil está indebidamente posicionada.	Corrija la posición de la cuchilla móvil.	124
El hilo de aguja al inicio de cosido es demasiado largo.	 Apriete el controlador No. 1 de tensión de hilo y haga que la longitud del hilo de aguja sea de 40 a 50 mm. 	24
La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja.	O Aumente la tensión del muelle tira-hilo.	22
La tensión del controlador de tensión No.1 está baja.	 Aumente la tensión del controlador de tensión No. 1. 	20
 La tensión del muelle tira-hilo está demasiado alta. 	O Disminuya la tensión del muelle tira-hilo.	22
 La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja y el movimiento es inestable. 	 Aumente la tensión del muelle tira-hilo y también la longitud del recorrido. 	
① El ralentí de la bobina es grande.	Ajuste la posición de la cuchilla móvil.	124
 La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. 	O Aumente la tensión del hilo de bobina.	20
3 La tensión del hilo de aguja está demasiado alta en la 1ª puntada.	 Disminuya la tensión del hilo de aguja en la 1ª puntada. 	
	Desconecte el sujetador de hilo.	
La entrada de aguja la última aguja es la misma que la de inicio de cosido, y la resistencia del hilo y de la tela es mayor.	Cambie el punto de entrada de la aguja a la última aguja.	
	El número de puntada demasiado bajo. Se produce salto de puntada en la primera puntada Tanto la aguja que se está usando como el hilo en uso son gruesos en términos de diámetro interior del prensatela intermedio. El prensatela intermedio no está debidamente posicionado en términos de la aguja. La cuchilla móvil está indebidamente posicionada. El hilo de aguja al inicio de cosido es demasiado largo. La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja. La tensión del muelle tira-hilo está demasiado alta. La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja y el movimiento es inestable. El ralentí de la bobina es grande. La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. La tensión del hilo de aguja está demasiado alta en la 1ª puntada.	Se produce salto de puntada en la primera puntada 2

2. OPCIONAL

2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja

Aguja utilizada	Guía de agujero de aguja		
Tamaño	No. de pieza	Diámetro de agujero de aguja	Aplicación
#09 a #11	B242621000C	ø 1,6	Para tejidos de punto (OP)
#11 a #14 *1	B242621000A	ø 1,6	Para materiales de peso liviano a peso medio (tipo S)
#14 a #18 *2	B242621000B	ø 2,0	Para materiales de peso medio a pesado (tipo H)
#10 - #01	B242621000D	ø 2,4	Dava matarialas nasadas (OD)
#18 a #21	B242621000F	ø 3,0	Para materiales pesados (OP)
#22 a #25	B242621000G	ø 3,0 (con un contrataladro)	Para materiales extrapesados (OP)
#18 a #25	B242621000H	ø 3,0 (agujero excéntrico)	Para materiales pesados para evitar saltos de puntada (OP)

Aguja utilizada	Prensatelas intermedio		
Tamaño	No. de pieza	Tamaño (øA × øB × H × L)	
#09 a #11	B1601210D0E (OP)	ø 1,6 × ø 2,6 × 5,7 × 37,0	
#11 a #14 *1	40023632 (Estándar)	ø 2,2 × ø 3,6 × 5,7 × 38,5	
#14 a #18 *2	B1601210D0FA (OP)	ø 2,2 × ø 3,6 × 8,7 × 41,5	
#18 a #21	B1601210D0BA (OP)	ø 2,7 × ø 4,1 × 5,7 × 38,5	
#22 a #25	P1601010D0CA (OP)	~ 2 5 ~ 5 5 5 7 20 5	
#18 a #25	B1601210D0CA (OP)	ø 3,5 × ø 5,5 × 5,7 × 38,5	




- * 1 : Aguja instalada estándar (DP X 5 #14)
- * ² : Aguja instalada estándar (DP X 17 #18)
- · Tipo S: Grosor de aguja aplicable: #80 a #20
- · Tipo H: Grosor de aguja aplicable: #50 a #02
- · OP = Opcional.

2-2. Tanque de aceite de silicona



AVISO

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Fije el tanque de aceite de silicona (MAXA-P30EX00) con el electroimán.

- Si se retuerce fuertemente el hilo en la base del tanque de aceite de silicona (B2535210000), invierta la dirección del bobinado del hilo.
- 2. Para fijar la base del tanque del aceite de silicona, use dos tornillos M4.

(No. de pieza de tornillo recomendable: SM4040855SP)



